SONY

ハードディスクオーディオプレーヤー HAP-S1

ハードディスクオーディオプレーヤーシステムについて

- <u>ハードディスクオーディオプレーヤーシステムの特長[1]</u>
- 再生できるオーディオファイルフォーマット [2]
- 項目の選択・決定のしかた [3]
- 文字入力のしかた [4]
- 接続するコンピューターのシステム環境について [5]
- <u>ネットワーク環境について [6]</u>
- 同梱物について [7]

対応アプリケーションについて

- HAP Music Transferについて [8]
- HDD Audio Remoteについて [9]
- HAP Music Transfer/HDD Audio Remoteのヘルプ [10]

準備

- <u>ハードディスクオーディオプレーヤーを使い始めるまでの流れ [11]</u>
- <u>準備1. スピーカーを接続する [12]</u>
- <u>準備2. LANケーブルを使ってネットワークに接続する(有線LANをお使いの場合のみ)</u> [13]
- 準備3. 電源を入れる [14]
- 準備4. ハードディスクオーディオプレーヤーの初期設定を行う [15]
- <u>準備5. コンピューターの設定をしてHAP Music Transferを使う[16]</u>
- スマートフォンやタブレットから操作できるようにする(HDD Audio Remoteを使う)
 [17]
- リモコンを準備する [18]

機器接続

- <u>コンピューターと接続する [19]</u>
- <u>スピーカーを接続する [20]</u>
- アンプを接続する [21]
- 他のプレーヤーを接続する [22]
- 外付けハードディスクを接続する [23]
- <u>ヘッドホンを接続する [24]</u>

ネットワーク接続(有線LAN)

- ネットワーク環境について [25]
- 自動で接続する [26]
- 手動で接続する [27]

Wi-Fiネットワーク接続(無線LAN)

- ネットワーク環境について [28]
- Wi-Fi (無線LAN) の接続方法を選ぶ [29]
- 方法1. WPSプッシュボタン方式で接続する場合 [30]
- 方法2. アクセスポイントを指定して接続する場合 [31]
- 方法3. 新しいアクセスポイントを追加して接続する場合 [32]
- 方法4. (WPS) PINコード方式で接続する場合 [33]

音楽再生

- <u>再生できるオーディオファイルフォーマット [34]</u>
- コンピューターの音楽ファイルをハードディスクオーディオプレーヤーにコピーする [35]
- 音楽ファイルを再生する [36]
- <u>音楽ファイルを削除する(ハードディスクオーディオプレーヤーで操作する場合) [37]</u>
- 音楽ファイルを削除する (HAP Music Transferを使う場合) [38]
- おまかせチャンネルを再生する [39]
- プレイリストを再生する [40]
- 再生方法を選ぶ [41]
- 登録した音楽ファイルの情報について [42]

スタンバイ状態について [43]

• 外部機器からの音を聞く [44]

インターネットラジオ

- <u>radiko.jpを聞く[45]</u>
- <u>TuneInを聞く [46]</u>

便利な機能

- 音楽ファイルを削除する (ハードディスクオーディオプレーヤーで操作する場合) [47]
- 音楽ファイルを削除する(HAP Music Transferを使う場合) [48]
- DSEE機能を使う [49]
- トーンコントロールバイパス機能を使う(トーンコントロールバイパス) [50]
- トーンコントロール機能を使う(トーンコントロール) [51]
- <u>お気に入りに登録する [52]</u>
- お気に入りを再生する [53]
- 登録した音楽ファイルの情報について [54]

各部名称

- 本体前面 [55]
- 本体後面 [56]
- リモコン [57]
- ホーム画面 [58]
- 再生画面 [59]
- 再生オプション画面 [60]
- 再生キュー画面 [61]

設定メニュー

- ネットワーク設定 [62]
- HDD設定 [63]
- <u>オーディオ設定 [64]</u>
- システム設定 [65]
- <u>ネットワークアップデート [66]</u>

バックアップについて

- <u>データのバックアップについて [67]</u>
- <u>ハードディスクオーディオプレーヤーの音楽ファイルをコンピューターにバックアップする</u> <u>(Windowsの場合) [68]</u>
- <u>ハードディスクオーディオプレーヤーの音楽ファイルをコンピューターにバックアップする</u> (Macの場合) [69]
- <u>コンピューターにバックアップした音楽ファイルをハードディスクオーディオプレーヤーに</u> 戻す(Windowsの場合) [70]
- コンピューターにバックアップした音楽ファイルをハードディスクオーディオプレーヤーに 戻す (Macの場合) [71]

仕様・ご注意

- <u>再生できるオーディオファイルフォーマット [72]</u>
- 主な仕様 [73]
- <u>ハードディスクオーディオプレーヤーのソフトウェアアップデートについて [74]</u>
- 使用中の本体の温度上昇について [75]
- スピーカーショート防止について [76]
- ハードディスクについて [77]
- 使用上のご注意 [78]
- <u>商標について [79]</u>

よくある質問

- 全般 [80]
- 音・再生 [81]
- 接続 [82]
- ハードディスク [83]
- HAP Music Transfer/HDD Audio Remoteのヘルプ [84]
- <u>解決しないときは [85]</u>

困ったときは・お問い合わせ

スタンバイ状態について [86]

強制終了について [87]

- プロテクターについて [88]
- その他のメッセージについて [89]
- 表示窓に新しいソフトウェアバージョンのお知らせが表示されたときは [90]
- <u>音楽ファイルについて [91]</u>
- サポートサイト・問い合わせ窓口について [92]

[1] ハードディスクオーディオプレーヤーシステムについて


ハードディスクオーディオプレーヤーシステムの特長

お買い上げいただきありがとうございます。

ハードディスクオーディオプレーヤーシステムはDSDなどの高音質のハイレゾ音源や、MP3や FLACフォーマットなどのさまざまな音楽ファイルを、コンピューターからコピーしてお楽しみ いただける音楽プレーヤーです。

スマートフォンやタブレットに専用のアプリケーションをインストールし、お手元でもハード ディスクオーディオプレーヤーシステムを操作できます。

さまざまな音楽ファイルをハードディスクオーディオプレーヤーシステムにコピー



同じネットワークに接続されたコンピューター上で管理している音楽ファイルを、ハードディスクオーディオプレーヤーシステムのハードディスクにコピーできます(*)。

ハードディスクオーディオプレーヤーシステムに音楽ファイルを保存すると、コンピューター やネットワークの環境に影響されることなく、高音質の再生をお楽しみ頂けます。

*コンピューター用の専用アプリケーション「HAP Music Transfer」を使うことで、コンピューターに保存されている音楽ファイルを、ハードディスクオーディオプレーヤーシステムに自動でコピーすることもできます。

高音質再生



192 kHz/24 bit、96 kHz/24 bit、DSD (Direct Stream Digital) などのハイレゾ音源を再生できます。

また、MP3などの圧縮音源でも、圧縮によって失われがちな高音域と、音の消え際の微小な音を再現し、広がりのある自然な音質で再生できます。

操作はスマートフォンやタブレットがおすすめ



ハードディスクオーディオプレーヤーシステムをより快適に操作できる専用アプリケーション「HDD Audio Remote」が用意されています。

お手持ちのスマートフォン/タブレットにアプリケーションをインストールしてください。

[2] ハードディスクオーディオプレーヤーシステムについて

再生できるオーディオファイルフォーマット

ハードディスクオーディオプレーヤーで再生できるオーディオファイルフォーマットは以下の とおりです。

ご注意

• OPTICAL INとCOAXIAL INで再生できるフォーマットは、LPCM 2chのみです。 (OPTICAL INからの入力は96 kHzまでのサンプリング周波数まで対応しています。176.4 kHzと192 kHzには対応していません。)

それ以外のフォーマットを再生すると、ノイズが出力されて、大音量時にはスピーカーを破損する恐れがあります。

DSD (DSF, DSDIFF)

拡張子:.dsf、.dff

サンプリング周波数: 2.8224 MHz、5.6448 MHz

LPCM (WAV, AIFF)

拡張子:.wav、.aif、.aiff

サンプリング周波数: 44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz

量子化ビット: 16 bit、24 bit、32 bit (*)

FLAC

拡張子:.flac、.fla

サンプリング周波数: 44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz

量子化ビット: 16 bit、24 bit

ALAC

拡張子:.m4a

サンプリング周波数: 44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz

量子化ビット: 16 bit、24 bit

MP3 (MPEG-1/2 Audio Layer-3)

拡張子:.mp3

ビットレート: 64 kbps~320 kbps

サンプリング周波数: 44.1 kHz、48 kHz

量子化ビット: 16 bit

AAC (MPEG-4 AAC-LC, HE-AAC)

拡張子:.m4a、.mp4、.3qp

ビットレート: 64 kbps~320 kbps

サンプリング周波数: 44.1 kHz、48 kHz

量子化ビット:16 bit

WMA (WMA、WMAPro、WMA Lossless)

拡張子: .wma、.asf

ビットレート: 32 kbps~320 kbps (WMA、WMAPro)

サンプリング周波数: 44.1 kHz、48 kHz (WMA)

サンプリング周波数: 44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz (WMAPro、WMA Lossless)

量子化ビット: 16 bit (WMA、WMAPro)

量子化ビット: 16 bit、24 bit (WMA Lossless)

ATRAC (ATRAC3, ATRAC3plus, ATRAC Advanced Lossless)

拡張子: .oma、.aa3

ビットレート: 48 kbps~352 kbps (ATRAC3plus)

ビットレート: 132 kbps (ATRAC3)

サンプリング周波数:44.1 kHz

量子化ビット:16 bit

^{* 32} bitの再牛はWAV形式のみ可能です。

ご注意

- 上記すべてのファイルフォーマットにおいて、著作権保護されたファイルは再生できません。著作権保護されたファイルをコピーすると、曲情報はグレーで表示され、選べません。
- 上記すべてのファイルフォーマットにおいて、対応チャンネル数は2chとなります。
- 上記以外のフォーマットを再生すると、ノイズが出力されて、大音量時にはスピーカーを破損する恐れがあります。

[3] ハードディスクオーディオプレーヤーシステムについて 項目の選択・決定のしかた

ハードディスクオーディオプレーヤーの基本的な操作方法は以下のとおりです。



- 1. ジョグダイヤルを左右に回して項目を選ぶ。
- 2. ジョグダイヤルを押し込んで決定する。

ヒント

- ホーム画面を表示するには、HOMEボタンを押します。
- 1つ前の画面を表示するには、BACKボタンを押します。

[4] ハードディスクオーディオプレーヤーシステムについて **文字入力のしかた**

操作の途中で文字入力画面が表示されたら、以下の方法で文字を入力してください。



A: 入力エリア

B: キーボードエリア

C: OK

- 1. キーボードエリアでジョグダイヤルを左右に回して入力したい文字を選び、押し込んで決定する。
- 2. 手順1を繰り返して、文字列を入力する。
- 3. 文字列の入力が完了したら、ジョグダイヤルを左右に回して [OK] を選び、押し込んで 決定する。

ヒント

- 文字の種類は、キーボードエリア左下の表示切換キーで切り換えます。 [ABC] (大文字)、[abc] (小文字)、[@./] (記号)の順で、キーボードエリアに表示される文字の種類が切り換わります。
- 入力エリア内のカーソルを移動するには、←/→を使います。
- 文字を削除するには、削除したい文字の右側にカーソルを移動し、キーボードエリアの [BS] を使います。

[5] ハードディスクオーディオプレーヤーシステムについて 接続するコンピューターのシステム環境について

HAP Music Transfer (コンピューターの音楽ファイルをハードディスクオーディオプレーヤーへコピーするためのアプリケーション) は以下のシステム環境に対応しています。

OS

- Windows 8.1
- Windows 8
- Windows 8 Pro

- Windows 7 Starter Service Pack 1 以降
- Windows 7 Home Basic Service Pack 1 以降
- Windows 7 Home Premium Service Pack 1 以降
- Windows 7 Professional Service Pack 1 以降
- Windows 7 Ultimate Service Pack 1 以降
- Windows Vista Home Basic Service Pack 2 以降
- Windows Vista Home Premium Service Pack 2 以降
- Windows Vista Business Service Pack 2 以降
- Windows Vista Ultimate Service Pack 2 以降
- Mac OS X 10.6、10.7、10.8、10.9、10.10(*)

画面解像度

1,024 × 768ピクセル以上

ご注意

- 上記のOSがコンピューターの工場出荷時にインストールされている必要があります。アップグレードした場合や、マルチブート環境の場合は、動作保証いたしません。
- 推奨環境すべてのコンピューターについて動作を保証するものではありません。また、自作コンピューターなどへお客様自身がインストールしたものや、アップグレードしたもの、マルチブート環境、マルチモニタ環境での動作保証はいたしません。

[6] ハードディスクオーディオプレーヤーシステムについて **ネットワーク環境について**

ハードディスクオーディオプレーヤーは、お使いのコンピューターと同じネットワークに有線 または無線で接続して、お使いのコンピューターから音楽ファイルをコピーできます。 対応ネットワーク環境について、以下をご確認ください。

ご注意

インターネットラジオを聞くには、ハードディスクオーディオプレーヤーが接続している ネットワークを、インターネット回線に接続してください。

有線LAN(LANケーブルをお使いの場合)

LAN (10/100/1000) 端子:

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (ネットワークの使用環境により、通信速度に差が生じることがあります。)

^{*} Intel社製CPU搭載モデル、64ビット環境(10.6、10.7、10.8、10.9、10.10)または32ビット 環境(10.6、10.7)に対応しています。

LANケーブル:

- カテゴリー5以上に準拠したLANケーブルをおすすめします。フラットタイプのLANケーブルにはノイズの影響を受けやすいものがあります。ノーマルタイプのLANケーブルをおすすめします。
- 電子機器からの電源ノイズのある環境やノイズの多いネットワーク環境でハードディスク オーディオプレーヤーをお使いの場合は、シールドタイプのLANケーブルをお使いくださ い。

Wi-Fi (無線LANをお使いの場合)

通信方式:

IEEE802.11b/g/n

セキュリティ方式:

なし

WEP

WPA/WPA2-PSK (AES)

WPA/WPA2-PSK (TKIP)

無線周波数:

2.4 GHz

ご注意

- Wi-Fi機能搭載機器が使用する2.4 GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのためWi-Fi対応機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によってはそれらの影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- データの通信速度と範囲は、以下のような条件によって変化します。
 - 通信機器間の距離
 - 通信機器間の障害物
 - 機器構成
 - 電波状況
 - 周囲の環境(壁の素材など)
 - 使用するソフトウェア
- 電波状況によって、通信が切断される場合があります。
- ハードディスクオーディオプレーヤーは5 GHz帯のWi-Fiに対応していません。
- IEEE 802.11gおよびIEEE 802.11n (2.4 GHz) は、IEEE 802.11b製品との混在環境において、干渉を受けることにより通信速度が低下することがあります。また、自動的に通信速度を落としてIEEE 802.11b製品との互換性を保つしくみになっています。アクセスポイントのチャンネル設定を変更することにより通信速度が改善する場合があります。
- 通信速度が低下する場合、アクセスポイントのチャンネル設定を変更することにより通信速度が改善する場合があります。
- ファイルの転送中に通信が切断されてしまう場合、アクセスポイントのファームウェアを最新にすることで改善する場合があります。

[7] ハードディスクオーディオプレーヤーシステムについて **同梱物について**

本体(1)

リモコン(1)

ソニー単4形乾電池(2)

電源コード(1)

LANケーブル(1)


[8] 対応アプリケーションについて

HAP Music Transferについて

HAP Music Transferを使ってできること

コンピューター用の専用アプリケーション「HAP Music Transfer」を使って、お使いのコン ピューターで管理している音楽ファイルを、ハードディスクオーディオプレーヤーのハード ディスクにコピーできます。

お使いのコンピューター(Windows/Mac)にインストールしてお使いください。



HAP Music Transferをダウンロードする

以下のサイトからHAP Music Transferをダウンロードしてください。 http://www.sony.jp/support/systemstereo/

[9] 対応アプリケーションについて


HDD Audio Remoteについて

HDD Audio Remoteを使ってできること

スマートフォンやタブレット用のアプリケーション「HDD Audio Remote」を使って、スマートフォンやタブレットからハードディスクオーディオプレーヤーを操作できます。

お手元のスマートフォンやタブレットで、ハードディスクオーディオプレーヤーに保存されている音楽ファイルを表示・再生できます。お気に入りの曲をプレイリストに登録したり、音楽ファイルのジャンル、アーティスト、アルバム、トラックなどの情報を編集したりすることもできます。

お手持ちのスマートフォンまたはタブレットにHDD Audio Remoteをインストールしてお使いください。



HDD Audio Remoteをダウンロードする

以下のサイトからHDD Audio Remoteをダウンロードしてください。

- Android搭載機器の場合: Google Play
- iPhone/iPod touch/iPadの場合: App Store

[10] 対応アプリケーションについて

HAP Music Transfer/HDD Audio Remoteのヘルプ

HAP Music TransferまたはHDD Audio Remoteのヘルプは、 以下のウェブページから表示できます。

http://rd1.sony.net/help/ha/hap1/

[11] 準備

ハードディスクオーディオプレーヤーを使い始めるまでの 流れ

ハードディスクオーディオプレーヤーをお買い上げ後、各種接続や設定を行い、音楽を聞くま での基本的な流れについて説明します。

- 1. 準備1. スピーカーを接続する。
- 2. <u>準備2. LANケーブルを使ってネットワークに接続する(有線LANをお使いの場合の</u> <u>み)</u>。

LANケーブル(付属)を使ってハードディスクオーディオプレーヤーとコンピューターを 有線接続してください。

ハードディスクオーディオプレーヤーとコンピューターを無線LANで接続する場合は 手順4で設定します。

3. 準備3. 電源を入れる。

必要な接続が済んだら、最後に電源コードを接続し、電源を入れます。

- 4. <u>準備4. ハードディスクオーディオプレーヤーの初期設定を行う</u>。 初めてハードディスクオーディオプレーヤーをお使いになるときは、最初に言語設定や ネットワークの設定を行います。
- 5. <u>準備5. コンピューターの設定をしてHAP Music Transferを使う</u>。
 HAP Music Transferをコンピューターにインストールします。
 HAP Music Transferは音楽ファイルをコンピューターからハードディスクオーディオプレーヤーにコピーするための専用アプリケーションです。
- 6. コンピューターでHAP Music Transferを起動し、音楽ファイルをハードディスクオーディオプレーヤーにコピーする。 操作について詳しくは、HAP Music Transferのヘルプをご覧ください。
- 7. ハードディスクオーディオプレーヤーにコピーされた音楽ファイルを再生する。 「再生する」の各トピックでお好みの再生方法を選んでください。

ご注意

• ハードディスクオーディオプレーヤーには無線LAN用アンテナが内蔵されています。通信に 影響しないように、スピーカーや他の機器とは離して設置してください。

ヒント

- 初めてコンピューターからハードディスクオーディオプレーヤーに音楽ファイルをコピーするときなど、大量のファイルがある場合は、コピー時間を短縮するために、有線LANで接続することをおすすめします。
- 大量の音楽ファイルをハードディスクオーディオプレーヤーにコピーした場合、コピーと音楽ファイルの解析と登録に時間がかかります。

[12] 準備


準備1. スピーカーを接続する

ハードディスクオーディオプレーヤーにスピーカーを接続します。

ご注意

• コード類を接続するときは、必ず電源コードを抜いた状態で行ってください。

下図のように、ハードディスクオーディオプレーヤー後面のSPEAKERS端子にスピーカーを接続してください。



▲:ハードディスクオーディオプレーヤーのSPEAKERS端子

B:スピーカーコード(別売)

(R)(D)<

ご注意


• ハードディスクオーディオプレーヤーには無線LAN用アンテナが内蔵されています。通信に 影響しないように、スピーカーや他の機器とは離して設置してください。

[13] 準備

準備2. LANケーブルを使ってネットワークに接続する (有線LANをお使いの場合のみ)

有線LANでハードディスクオーディオプレーヤーをコンピューターと同じネットワークに接続します。初めてコンピューターからハードディスクオーディオプレーヤーに音楽ファイルをコピーするときは、有線LANで接続することをおすすめします。

ハードディスクオーディオプレーヤー後面のLAN (10/100/1000) 端子とルーターをLANケーブル(1本のみ付属)で接続してください。



A: インターネット

B:モデム

C:ルーター

D: LANケーブル(1本のみ付属)

II: ハードディスクオーディオプレーヤーのLAN (10/100/1000) 端子


II:コンピューター

[14] 準備


準備3. 電源を入れる

他の機器の接続が終わったら、付属の電源コードを接続し、ハードディスクオーディオプレーヤーの電源を入れます。

1. 付属の電源コードを後面のAC IN端子に確実に接続し、電源コードのプラグを壁のコンセントに接続する。



2. _{I/(b}を押してハードディスクオーディオプレーヤーの電源を入れる。



電源ランプが緑に点灯します。

[15] 準備

準備4. ハードディスクオーディオプレーヤーの初期設定 を行う

初めてハードディスクオーディオプレーヤーの電源を入れたときは、自動的に初期設定モード に入ります。画面の指示に従って操作するだけで、ハードディスクオーディオプレーヤーの基 本的な初期設定を行えます。

初期設定項目について詳しくは、関連項目の各トピックを参照してください。

- 1. _{I/(!)}を押して電源を入れる。
- 2. 画面の内容に従って、初期設定を行う。 初期設定完了画面が表示されたら、「閉じる」を選んでください。

[16] 準備

準備5. コンピューターの設定をしてHAP Music Transferを使う

HAP Music Transferアプリケーションを使って、お使いのコンピューターで管理している音楽ファイルをハードディスクオーディオプレーヤーにコピーできます。ハードディスクオーディオプレーヤーのハードディスクに保存するので、容量の大きい高音質ファイルでも、ネットワークの接続状況を気にせず再生できます。

HAP Music Transferの操作について詳しくは、HAP Music Transferのヘルプをご覧くださ

い。

- 1. HAP Music Transferを下記サイトからダウンロードする。 http://www.sony.jp/support/systemstereo/
- 2. HAP Music Transferをインストールする。 画面の指示に従ってインストールしてください。
- 3. HAP Music Transferを起動し、音楽ファイルをハードディスクオーディオプレーヤーへ コピーする。

[17] 準備

スマートフォンやタブレットから操作できるようにする (HDD Audio Remoteを使う)

HDD Audio Remoteを使ってできること

スマートフォンやタブレット用のアプリケーション「HDD Audio Remote」を使って、スマートフォンやタブレットからハードディスクオーディオプレーヤーを操作できます。

お手元のスマートフォンやタブレットで、ハードディスクオーディオプレーヤーに保存されている音楽ファイルを表示・再生できます。お気に入りの曲をプレイリストに登録したり、音楽ファイルのジャンル、アーティスト、アルバム、トラックなどの情報を編集したりすることもできます。

お手持ちのスマートフォンまたはタブレットにHDD Audio Remoteをインストールしてお使いください。







HDD Audio Remoteをダウンロードする


以下のサイトからHDD Audio Remoteをダウンロードしてください。

- Android搭載機器の場合: Google Play
- iPhone/iPod touch/iPadの場合: App Store

[18] 準備

リモコンを準備する

電池ぶたを開け、リモコンに単4形乾電池2本(付属)を入れます。 電池の+と-の向きを合わせて入れてください。



ご注意

- 極端に温度や湿度の高い場所にリモコンを放置しないでください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでください。
- 異なる種類の乾電池を混ぜて使わないでください。
- 長い間リモコンを使わないときは、液もれや腐食を避けるために乾電池を取り出してください。

[19] 機器接続

コンピューターと接続する


有線LANまたはWi-Fi(無線LAN)でハードディスクオーディオプレーヤーをコンピューターと接続します。

ヒント

- 有線で接続すると、より速く音楽ファイルをコピーできます。
 初めてコンピューターからハードディスクオーディオプレーヤーに音楽ファイルをコピーするときのように、大量のデータをコピーするときは、有線LANで接続することをおすすめします。
- 有線LANを設定すると、ハードディスクオーディオプレーヤーの無線LAN機能はオフになります。

有線LANで接続する

ハードディスクオーディオプレーヤー後面のLAN (10/100/1000) 端子とルーターをLANケーブル(1本のみ付属)で接続してください。



A: インターネット

B:モデム


C:ルーター

D: LANケーブル(1本のみ付属)

■: ハードディスクオーディオプレーヤーのLAN (10/100/1000) 端子

II:コンピューター

Wi-Fi(無線LAN)で接続する



A: インターネット

B:モデム

C:ルーター

D:ハードディスクオーディオプレーヤー

■:コンピューター

[20] 機器接続


スピーカーを接続する

ハードディスクオーディオプレーヤーにスピーカーを接続します。

ご注意

• コード類を接続するときは、必ず電源コードを抜いた状態で行ってください。

下図のように、ハードディスクオーディオプレーヤー後面のSPEAKERS端子にスピーカーを接続してください。



▲:ハードディスクオーディオプレーヤーのSPEAKERS端子

B:スピーカーコード(別売)

C : スピーカー (R)D : スピーカー (L)

ご注意

• ハードディスクオーディオプレーヤーには無線LAN用アンテナが内蔵されています。通信に 影響しないように、スピーカーや他の機器とは離して設置してください。

[21] 機器接続


アンプを接続する

お使いのハードディスクオーディオプレーヤーはアンプを内蔵していますが、外部アンプにも 接続することができます。

ご注意

• コード類を接続するときは、必ず電源コードを抜いた状態で行ってください。

オーディオ接続コード(別売)を使って、下図のようにハードディスクオーディオプレーヤー 後面のD/A DIRECT・LINE OUT端子と外部アンプを接続してください。



▲: ハードディスクオーディオプレーヤーのD/A DIRECT・LINE OUT端子

B:オーディオ接続コード(別売)

C:アンプのアナログ入力端子

ご注意

• ハードディスクオーディオプレーヤーには無線LAN用アンテナが内蔵されています。通信に 影響しないように、スピーカーや他の機器とは離して設置してください。

ヒント

• このD/A DIRECT・LINE OUT端子はD/Aコンバーターのアナログ出力を、内部コネクター や信号切り換え機などを使用せずにダイレクトに出力することで、音質劣化要素をできるだ け排除しています。

お手持ちの他のアンプと接続することでハードディスクオーディオプレーヤーをD/Aコンバーター機としてもお使いいただけます。

お手持ちのデジタルオーディオ機器を、ハードディスクオーディオプレーヤーのOPTICAL IN端子やCOAXIAL IN端子とデジタル接続し、D/A DIRECT・LINE OUT端子から出力することができます。(この端子は、LINE IN端子からの信号は出力されません。)

[22] 機器接続

他のプレーヤーを接続する


スーパーオーディオCDプレーヤーなど他の再生機器をハードディスクオーディオプレーヤーに接続して、スピーカーやヘッドフォンから再生音を聞けます。

ご注意

- コード類を接続するときは、必ず電源コードを抜いた状態で行ってください。
- OPTICAL INとCOAXIAL INで再生できるフォーマットは、LPCM 2chのみです。 それ以外のフォーマットを再生すると、ノイズが出力されて、大音量時にはスピーカーを破 損する恐れがあります。

ハードディスクオーディオプレーヤー後面のOPTICAL IN端子、COAXIAL IN端子、LINE

IN端子に他の音楽プレーヤーを接続してください。



OPTICAL IN端子を使って接続する場合

▲: ハードディスクオーディオプレーヤーのOPTICAL IN端子

B: 光デジタルケーブル (別売)

C:外部機器の光デジタル出力端子

COAXIAL IN端子を使って接続する場合

同:ハードディスクオーディオプレーヤーのCOAXIAL IN端子

日:同軸デジタルケーブル(別売)

■:外部機器の同軸デジタル出力端子

LINE IN端子を使って接続する場合

G:ハードディスクオーディオプレーヤーのLINE IN端子

■:オーディオ接続コード(別売)

■:外部機器のアナログ出力端子

[23] 機器接続

外付けハードディスクを接続する


後面のEXT端子(外付けハードディスク用USB端子)に外付けハードディスク(USBストレージ)を接続できます。内蔵ハードディスクと同様に、コンピューターの音楽ファイルを、接続

した外付けハードディスクヘコピーして再生できます。

ご注意

- USB 2.0まで対応しています。
- 外付けハードディスク(USBストレージ)の接続および取りはずしは、ハードディスクオーディオプレーヤーの電源がスタンバイ状態のときに行ってください。
- ハードディスクオーディオプレーヤーは、接続した外付けハードディスクをデータベースへ 登録します。データベースの容量が不足すると、それ以上音楽ファイルを追加したり新しい ハードディスクをスキャンしたりすることができなくなります。その場合は、不要な音楽 データを削除してから再スキャンを行ってください。それでも再スキャンができないとき は、工場出荷時設定またはデータベースの消去を行ってから外付けハードディスクを接続 し、再スキャンを行なってください。
- 内蔵ハードディスクと同時に使用できる外付けハードディスクは、接続している1台のみです。
- 外付けハードディスクのファイルシステムはext4およびFAT形式に対応しています。これ以外の場合はハードディスクオーディオプレーヤーのメニューでフォーマットしてください。フォーマットすると、ハードディスクの内容は消去されますのでご注意ください。
- ハードディスクオーディオプレーヤーでフォーマットした外付けハードディスク(USBストレージ)は、ハードディスクオーディオプレーヤー専用にフォーマットされているため、コンピューターなどの他の機器では使用できません。他の機器で使用する場合は、お使いの機器で再度フォーマットしてください。ハードディスクオーディオプレーヤー以外の機器でフォーマットを行うと、ハードディスクオーディオプレーヤーで使用していた音楽ファイルは削除されます。
- 再生中に外付けハードディスクが接続されると、再生は停止します。
- USBハブは使用できません。

下図のようにハードディスクオーディオプレーヤー後面のEXT端子に接続してください。



▲:ハードディスクオーディオプレーヤーのEXT端子

B:外付けハードディスク(USBストレージ)

[24] 機器接続


ヘッドホンを接続する

ハードディスクオーディオプレーヤー前面のPHONES端子にヘッドホンを接続できます。

ご注意

ヘッドホンを接続しているときは、スピーカーから音は出ません。

下図のようにハードディスクオーディオプレーヤー前面のPHONES端子に接続してください。 ヘッドホンのプラグは充分奥まで差し込んでお使いください。音が出ないなどの問題や、故障 の原因になります。



▲:ハードディスクオーディオプレーヤーのPHONES端子

B:ヘッドホン

[25] ネットワーク接続(有線LAN)

ネットワーク環境について

ハードディスクオーディオプレーヤーは、お使いのコンピューターと同じネットワークに有線 または無線で接続して、お使いのコンピューターから音楽ファイルをコピーできます。 対応ネットワーク環境について、以下をご確認ください。

ご注意

インターネットラジオを聞くには、ハードディスクオーディオプレーヤーが接続している ネットワークを、インターネット回線に接続してください。

有線LAN(LANケーブルをお使いの場合)

LAN (10/100/1000) 端子:

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (ネットワークの使用環境により、通信速度に差が生じることがあります。)

LANケーブル:

• カテゴリー5以上に準拠したLANケーブルをおすすめします。フラットタイプのLANケーブ ルにはノイズの影響を受けやすいものがあります。ノーマルタイプのLANケーブルをおすす めします。

• 電子機器からの電源ノイズのある環境やノイズの多いネットワーク環境でハードディスクオーディオプレーヤーをお使いの場合は、シールドタイプのLANケーブルをお使いください。

Wi-Fi (無線LANをお使いの場合)

通信方式:

IEEE802.11b/g/n

セキュリティ方式:

なし

WEP

WPA/WPA2-PSK (AES)

WPA/WPA2-PSK (TKIP)

無線周波数:

2.4 GHz

ご注意

- Wi-Fi機能搭載機器が使用する2.4 GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのためWi-Fi対応機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によってはそれらの影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- データの通信速度と範囲は、以下のような条件によって変化します。
 - 通信機器間の距離
 - 通信機器間の障害物
 - 機器構成
 - 電波状況
 - 周囲の環境(壁の素材など)
 - 使用するソフトウェア
- 電波状況によって、通信が切断される場合があります。
- ハードディスクオーディオプレーヤーは5 GHz帯のWi-Fiに対応していません。
- IEEE 802.11gおよびIEEE 802.11n (2.4 GHz) は、IEEE 802.11b製品との混在環境において、干渉を受けることにより通信速度が低下することがあります。また、自動的に通信速度を落としてIEEE 802.11b製品との互換性を保つしくみになっています。アクセスポイントのチャンネル設定を変更することにより通信速度が改善する場合があります。
- 通信速度が低下する場合、アクセスポイントのチャンネル設定を変更することにより通信速度が改善する場合があります。
- ファイルの転送中に通信が切断されてしまう場合、アクセスポイントのファームウェアを最新にすることで改善する場合があります。

[26] ネットワーク接続(有線LAN)

自動で接続する

IPアドレスを自動で取得して、有線LANの接続、設定を行う方法を説明します。 IPアドレスを自動で取得できるため複雑な設定がなく、LANケーブル(付属)をつなぐだけで ネットワークへ接続できます。

- 1. ホーム画面から [設定] [ネットワーク設定] [インターネット設定] を選び、決定する。
- 2. [有線LAN設定] を選び、決定する。 接続方法の選択画面が表示されます。
- 3. [自動取得]を選び、決定する。 ネットワークの設定情報が表示されます。
- 4. [次へ] を選び、決定する。 LANケーブルの接続を確認する画面が表示されます。
- 5. [接続診断] を選び、決定する。 ネットワークへの接続が始まります。
- 6. ネットワーク接続完了画面が表示されたら、有線LANとインターネットの接続状況を確認し、「OK」を選び、決定する。

[27] ネットワーク接続(有線LAN)

手動で接続する

IPアドレスなどを入力して、手動で有線LANの接続、設定を行う方法を説明します。あらかじめ、IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、プライマリー/セカンダリー DNSの情報をご確認ください。

- 1. ホーム画面から [設定] [ネットワーク設定] [インターネット設定] を選び、決定する。
- 2. 「有線LAN設定」を選び、決定する。
- 3. IPアドレスの設定方法の確認画面で、[手動]を選び、決定する。
- 4. [IPアドレスを指定]を選び、決定する。

IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイなどの入力画面が表示されます。

- 5. IPアドレスがフォーカスされた状態で、ジョグダイヤルを押し込む。 IPアドレスの入力画面が表示されます。
- 6. IPアドレスを入力する。

ジョグダイヤルを回して設定値を選び、押し込んで決定すると、次の入力ボックスが設定可能になります。一番右のボックスの入力を決定すると、フォーカスがIPアドレス全体に戻ります。

- 7. 続けてサブネットマスクやデフォルトゲートウェイ、プライマリー/セカンダリーDNSを入力する場合は、入力したい項目を選び、決定する。 手順6と同様に数値を入力してください。 入力が完了すると、ネットワークの設定情報が表示されます。
- 8. [次へ] を選び、決定する。 LANケーブルの接続を確認する画面が表示されます。
- 9. [接続診断] を選び、決定する。 ネットワークへの接続が始まります。
- 10. ネットワーク接続完了画面が表示されたら、有線LANとインターネットの接続状況を確認し、 [OK] を選び、決定する。

[28] Wi-Fiネットワーク接続(無線LAN)

ネットワーク環境について

ハードディスクオーディオプレーヤーは、お使いのコンピューターと同じネットワークに有線 または無線で接続して、お使いのコンピューターから音楽ファイルをコピーできます。 対応ネットワーク環境について、以下をご確認ください。

ご注意

インターネットラジオを聞くには、ハードディスクオーディオプレーヤーが接続している ネットワークを、インターネット回線に接続してください。

有線LAN(LANケーブルをお使いの場合)

LAN (10/100/1000) 端子:

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (ネットワークの使用環境により、通信速度に差が生じることがあります。)

LANケーブル:

- カテゴリー5以上に準拠したLANケーブルをおすすめします。フラットタイプのLANケーブルにはノイズの影響を受けやすいものがあります。ノーマルタイプのLANケーブルをおすすめします。
- 電子機器からの電源ノイズのある環境やノイズの多いネットワーク環境でハードディスク オーディオプレーヤーをお使いの場合は、シールドタイプのLANケーブルをお使いくださ い。

Wi-Fi (無線LANをお使いの場合)

通信方式:

IEEE802.11b/g/n

セキュリティ方式:

なし

WEP

WPA/WPA2-PSK (AES)

WPA/WPA2-PSK (TKIP)

無線周波数:

2.4 GHz

ご注意

- Wi-Fi機能搭載機器が使用する2.4 GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのためWi-Fi対応機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によってはそれらの影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- データの通信速度と範囲は、以下のような条件によって変化します。
 - 通信機器間の距離
 - 通信機器間の障害物
 - 機器構成
 - 電波状況
 - 周囲の環境(壁の素材など)
 - 使用するソフトウェア
- 電波状況によって、通信が切断される場合があります。
- ハードディスクオーディオプレーヤーは5 GHz帯のWi-Fiに対応していません。
- IEEE 802.11gおよびIEEE 802.11n (2.4 GHz) は、IEEE 802.11b製品との混在環境において、干渉を受けることにより通信速度が低下することがあります。また、自動的に通信速度を落としてIEEE 802.11b製品との互換性を保つしくみになっています。アクセスポイントのチャンネル設定を変更することにより通信速度が改善する場合があります。
- 通信速度が低下する場合、アクセスポイントのチャンネル設定を変更することにより通信速度が改善する場合があります。
- ファイルの転送中に通信が切断されてしまう場合、アクセスポイントのファームウェアを最新にすることで改善する場合があります。

[29] Wi-Fiネットワーク接続(無線LAN)

Wi-Fi(無線LAN)の接続方法を選ぶ

Wi-Fi (無線LAN) は4種類の接続方法からお使いのネットワーク環境に合ったものを選んでください。あらかじめ、お使いのネットワーク環境を確認しておいてください。

お使いの無線LANルーター/アクセスポイントがWPS(Wi-Fi Protected Setup)プッシュボタン方式に対応している場合

WPSボタンがある場合は、WPSボタンを押すだけでWi-Fi(無線LAN)接続ができます。詳しくは以下をご覧ください。

方法1. WPSプッシュボタン方式で接続する場合

お使いのアクセスポイントを検索し接続する場合

すでに設定されているネットワークを検索して、検索結果からアクセスポイントのネットワーク名(SSID)を指定して接続します。

お使いの無線LANルーター/アクセスポイントのネットワーク名(SSID)と暗号キー(WEPキー、WPAキー)をご確認のうえ、詳しくは以下をご覧ください。

方法2. アクセスポイントを指定して接続する場合

新しいアクセスポイントに接続する場合

WPSを使わずに、ネットワーク名(SSID)と暗号キー(WEPキー、WPAキー)を入力して、新しいアクセスポイントを追加して接続します。

お使いの無線LANルーター/アクセスポイントのネットワーク名(SSID)と暗号キー(WEPキー、WPAキー)をご確認のうえ、詳しくは以下をご覧ください。

方法3. 新しいアクセスポイントを追加して接続する場合

お使いの無線LANルーター/アクセスポイントが (WPS) PINコード入力方式に対応している場合

(WPS) PIN (Personal Identification Number) コード方式に対応している場合は、ハードディスクオーディオプレーヤーの (WPS) PINコードを無線LANルーター/アクセスポイントに登録して接続します。

無線LANルーター/アクセスポイント側の操作をご確認のうえ、詳しくは以下をご覧ください。

方法4. (WPS) PINコード方式で接続する場合

[30] Wi-Fiネットワーク接続(無線LAN)

方法1. WPSプッシュボタン方式で接続する場合

お使いの無線LANルーター/アクセスポイントにWPSボタンが付いている場合、WPSボタンを押すだけでハードディスクオーディオプレーヤーをWi-Fi(無線LAN)ネットワークに接続できます。

お使いの無線LANルーターのAOSSボタンやかんたん接続ボタンでも、WPSに対応している場合があります。詳しくは、お使いの無線LANルーター/アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。

- 1. ホーム画面から [設定] [ネットワーク設定] [インターネット設定] を選び、決定する。
- 2. [無線LAN設定] を選び、決定する。
- 3. [WPS (プッシュボタン方式)]を選び、決定する。
- 4. [開始] を選び決定したら、お使いの無線LANルーター/アクセスポイントのWPSボタンを押す。

アクセスポイントの検索が始まります。

- 5. 接続が成功したら、登録完了画面を確認して「次へ」を選び、決定する。
- 6. ネットワーク設定完了の画面が表示されたら、[OK]を選び、決定する。

ご注意

- 正しく接続できない場合、以下のことが考えられます。再度接続し直すか、別の方法を試してください。
 - 手順4で [開始] を選び決定してから、WPSボタンを押すのに2分以上経過している。
 - ルーターによっては、WPSボタンを2分ほど押したままにする必要がある。
- 設定が始まると途中でキャンセルできません。
- 設定中は電源を切らないでください。

ヒント

• 無線LANルーター側のWPSボタンの位置や名称については、お使いの無線LANルーター/アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。

[31] Wi-Fiネットワーク接続(無線LAN)

方法2. アクセスポイントを指定して接続する場合

検索されたアクセスポイントを指定して無線LANの設定を行います。

ご注意

- この設定では、お使いの無線LANルーター/アクセスポイントのネットワーク名(SSID) (*1)やネットワークの暗号キー(パスワード)などの情報(*2)が必要です。
- *1 SSID (Service Set IDentifier) とは、無線ネットワークにおけるアクセスポイントの識別名です。
- *2 これらの情報は、お使いの無線LANルーター/アクセスポイントに貼られたラベルや各機器の取扱説明書、お使いの無線LANネットワークを設定した人、またはプロバイダーから提供された情報などを確認してください。
 - 1. ホーム画面から [設定] [ネットワーク設定] [インターネット設定] を選び、決定する。
 - 2. [無線LAN設定] を選び、決定する。
 - 3. [アクセスポイントを選ぶ] を選び、決定する。 接続可能なネットワークが検出されます。
 - 4. ネットワーク名(SSID)のリストから接続するアクセスポイントを選び、決定する。 暗号キー(WEP/WPA)の入力スペースが表示されます。 セキュリティ設定がされていないアクセスポイントを選んだ場合は、手順8へ進んでくだ さい。
 - 5. 暗号キー(WEP/WPA)の入力スペースにフォーカスがある状態で、ジョグダイヤルを押し込む。 暗号キーの編集画面が表示されます。
 - 入力スペースで暗号キー(WEP/WPA)を入力する。
 文字の入力方法について詳しくは、「文字入力のしかた」をご覧ください。
 - 7. 暗号キーの入力が終わったら、「次へ」を選び、決定する。
 - 8. ネットワーク設定完了画面が表示されたら、 [OK] を選び、決定する。

ご注意

• WEPキーに入力できるのは半角英数字と記号で5文字、13文字、26文字のいずれか、WPAキーに入力できるのは、半角英数字と記号で8文字以上63文字までです。

ヒント

• 手順4で目的のネットワーク名(SSID)がリストに見つからないときは、アクセスポイントを新しく追加して設定してください。

[32] Wi-Fiネットワーク接続(無線LAN)

方法3. 新しいアクセスポイントを追加して接続する場合

新しいアクセスポイントを追加して接続する方法です。ネットワーク名(SSID)がリストに表示されない場合には、この方法で接続してください。

ご注意

- この設定では、お使いの無線LANルーター/アクセスポイントのネットワーク名(SSID) (*1)やネットワークの暗号キー(パスワード)などの情報(*2)が必要です。
- *1 SSID (Service Set IDentifier) とは、無線ネットワークにおけるアクセスポイントの識別名です。
- *2 これらの情報は、お使いの無線LANルーター/アクセスポイントに貼られたラベルや各機器の取扱説明書、お使いの無線LANネットワークを設定した人、またはプロバイダーから提供された情報などを確認してください。
 - 1. ホーム画面から [設定] [ネットワーク設定] [インターネット設定] を選び、決定する。
 - 2. [無線LAN設定] を選び、決定する。
 - 3. [アクセスポイントを選ぶ] を選び、決定する。 接続可能なネットワークが検出されます。
 - 4. ネットワーク名(SSID)のリストから[新しい接続先を追加]を選び、決定する。
 - 5. [手動登録] を選び、決定する。 ネットワーク名(SSID)の入力スペースが表示されます。
 - 6. ネットワーク名(SSID)の入力スペースにフォーカスがある状態で、ジョグダイヤルを押し込む。

ネットワーク名(SSID)の編集画面が表示されます。

- 7. 入力スペースでネットワーク名(SSID)を入力する。 文字の入力方法について詳しくは、「文字入力のしかた」をご覧ください。
- 8. ネットワーク名(SSID)の入力が終わったら、「次へ」を選び決定する。
- 10. 暗号化を有効にする場合は、セキュリティー設定画面で暗号キー(WEP/WPA)を入力し、 [次へ] を選び、決定する。 手順7と同様に文字を入力してください。
- 11. IPアドレスの設定方法の確認画面で [自動取得] または [手動] を選び、決定する。

12. 画面の指示に従って接続を行う。

ご注意

- ネットワーク名(SSID)に入力できるのは、半角英数字と記号で32文字までです。
- 手順9で、お使いの無線LANルーター/アクセスポイントのセキュリティモードがオプションにない場合は、ルーターの設定を変更してください。
- WEPキーに入力できるのは半角英数字と記号で5文字、13文字、26文字のいずれか、WPAキーに入力できるのは、半角英数字と記号で8文字以上63文字までです。

[33] Wi-Fiネットワーク接続(無線LAN)

方法4. (WPS) PINコード方式で接続する場合

無線LANルーター/アクセスポイントにハードディスクオーディオプレーヤーの (WPS) PIN (Personal Identification Number) コードを入力し、WPS対応の無線LANルーター/アクセスポイントが機器同士の接続を認証する接続方法です。

- 1. ホーム画面から [設定] [ネットワーク設定] [インターネット設定] を選び、決定する。
- 2. [無線LAN設定] を選び、決定する。
- 3. [アクセスポイントを選ぶ] を選び、決定する。 接続可能なネットワークが検出されます。
- 4. ネットワーク名 (SSID) のリストから [新しい接続先を追加] を選び、決定する。
- 5. [(WPS) PIN方式]を選び、決定する。 ハードディスクオーディオプレーヤーの (WPS) PINコードが表示されます。
- 6. 無線LANルーター/アクセスポイントに手順5で表示されたハードディスクオーディオプレーヤーの (WPS) PINコードを入力する。 無線LANルーター/アクセスポイントの操作については、お使いの無線LANルーター/アクセスポイントに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 8. アクセスポイントの設定完了画面が表示されたら、 [次へ] を選び、決定する。

9. ネットワーク設定完了画面が表示されたら、 [OK] を選び、決定する。

ご注意

- 設定が始まると途中でキャンセルできません。
- 設定中は電源を切らないでください。

[34] 音楽再生

再生できるオーディオファイルフォーマット

ハードディスクオーディオプレーヤーで再生できるオーディオファイルフォーマットは以下の とおりです。

ご注意

OPTICAL INとCOAXIAL INで再生できるフォーマットは、LPCM 2chのみです。
 (OPTICAL INからの入力は96 kHzまでのサンプリング周波数まで対応しています。176.4 kHzと192 kHzには対応していません。)
 それ以外のフォーマットを再生すると、ノイズが出力されて、大音量時にはスピーカーを破

DSD (DSF, DSDIFF)

損する恐れがあります。

拡張子:.dsf、.dff

サンプリング周波数: 2.8224 MHz、5.6448 MHz

LPCM (WAV, AIFF)

拡張子:.wav、.aif、.aiff

サンプリング周波数: 44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz

量子化ビット: 16 bit、24 bit、32 bit (*)

FLAC

拡張子:.flac、.fla

サンプリング周波数: 44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz

量子化ビット: 16 bit、24 bit

ALAC

拡張子:.m4a

サンプリング周波数: 44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz

量子化ビット: 16 bit、24 bit

MP3 (MPEG-1/2 Audio Layer-3)

^{* 32} bitの再生はWAV形式のみ可能です。

拡張子:.mp3

ビットレート: 64 kbps~320 kbps

サンプリング周波数: 44.1 kHz、48 kHz

量子化ビット: 16 bit

AAC (MPEG-4 AAC-LC, HE-AAC)

拡張子:.m4a、.mp4、.3gp

ビットレート: 64 kbps~320 kbps

サンプリング周波数:44.1 kHz、48 kHz

量子化ビット: 16 bit

WMA (WMA、WMAPro、WMA Lossless)

拡張子: .wma、.asf

ビットレート: 32 kbps~320 kbps (WMA、WMAPro)

サンプリング周波数: 44.1 kHz、48 kHz (WMA)

サンプリング周波数: 44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz (WMAPro、WMA Lossless)

量子化ビット: 16 bit (WMA、WMAPro)

量子化ビット: 16 bit、24 bit (WMA Lossless)

ATRAC (ATRAC3, ATRAC3plus, ATRAC Advanced Lossless)

拡張子: .oma、.aa3

ビットレート: 48 kbps~352 kbps (ATRAC3plus)

ビットレート: 132 kbps (ATRAC3)

サンプリング周波数:44.1 kHz

量子化ビット: 16 bit

ご注意

- 上記すべてのファイルフォーマットにおいて、著作権保護されたファイルは再生できません。著作権保護されたファイルをコピーすると、曲情報はグレーで表示され、選べません。
- 上記すべてのファイルフォーマットにおいて、対応チャンネル数は2chとなります。
- 上記以外のフォーマットを再生すると、ノイズが出力されて、大音量時にはスピーカーを破損する恐れがあります。

[35] 音楽再生

コンピューターの音楽ファイルをハードディスクオーディ オプレーヤーにコピーする

ハードディスクオーディオプレーヤーで再生する音楽ファイルは、お使いのコンピューターからハードディスクオーディオプレーヤーにあらかじめコピーしておく必要があります。

コンピューターに、HAP Music Transferアプリケーションをインストールし、HAP Music Transferを起動して、コピーを行ってください。

HAP Music Transferのダウンロードサイト:

お使いのコンピューターに、HAP Music Transferをインストールしてください。

http://www.sony.jp/support/systemstereo/

HAP Music Transferの操作については、HAP Music Transferのヘルプをご覧ください。

ご注意

- 複数のHAP Music Transfer(複数のコンピューター)からファイルのコピーを同時に行わないでください。
- HDD Audio Remoteを使ってスマートフォンやタブレットからも音楽ファイルをコピーできますが、HAP Music Transferからの音楽ファイルのコピーと、スマートフォンやタブレットからのコピーを同時に行わないでください。
- 複数のスマートフォンやタブレットから音楽ファイルのコピーを同時に行わないでください。

ヒント

- 有線で接続すると、より速く音楽ファイルをコピーできます。
 初めてコンピューターからハードディスクオーディオプレーヤーに音楽ファイルをコピーするときのように、大量のデータをコピーするときは、有線LANで接続することをおすすめします。
- ドラッグ&ドロップでコピーすることもできます。詳しくは「<u>ドラッグ&ドロップで音楽</u> ファイルをコピーする方法がわからない。(Windowsの場合)」または「<u>ドラッグ&ドロッ</u> プで音楽ファイルをコピーする方法がわからない。(Macの場合)」をご覧ください。

[36] 音楽再生

音楽ファイルを再生する

ファイルを再生するには、あらかじめコンピューターの音楽ファイルをハードディスクオーディオプレーヤーのハードディスクにコピーする必要があります。詳しくは、「<u>コンピューターの音楽ファイルをハードディスクオーディオプレーヤーにコピーする</u>」をご確認ください。

ヒント

- 外付けハードディスクをお使いの場合は、ハードディスクオーディオプレーヤーの電源を入れる前に、あらかじめ外付けハードディスクを背面のEXT端子に接続しておいてください。
- 1. ホーム画面の [ジャンル] 、 [アーティスト] 、 [アルバム] 、 [トラック] 、 [フォルダ] からお好みのカテゴリーを選び、決定する。

- 2. 再生を開始する。
 - [ジャンル]、[アーティスト]、[アルバム]、[トラック]を選んだ場合: リストからお好みの項目を選び、決定していく。 再生が始まります。

リスト上の [すべてのジャンル] 、 [すべてのアーティスト] 、 [すべてのアルバム] を選び、さらに項目を決定していくと、選んだ項目の全曲を再生できます。

[フォルダ]を選んだ場合:

[HAP_Internal] (内蔵ハードディスクの場合) または [HAP_External] (外付け ハードディスクの場合) を選んでから、リストからフォルダまたはファイルを選び、決定していく。

ファイルを選ぶと再生が始まります。

ご注意

• 外付けハードディスク内の曲を再生中は外付けハードディスクをハードディスクオーディオ プレーヤーから抜かないでください。

ヒント

- 音楽ファイルのコピー後、ハードディスクオーディオプレーヤーへの登録が完了した音楽 ファイルから、順次選択できるようになります。
- ハードディスクオーディオプレーヤーには、お買い上げ時、サンプル曲が保存されています。
- 再生を停止するには、 ▶■ボタンを押してください。
- 再生中にジョグダイヤルを連続して2クリック以上回すと再生キュー画面が表示されます。
- 再生中にジョグダイヤルを押し込むと、再生オプション画面が表示されます。

[37] 音楽再生

音楽ファイルを削除する(ハードディスクオーディオプレーヤーで操作する場合)

本体の操作で、ハードディスクオーディオプレーヤーにコピーした音楽ファイルを削除できます。

- 1. リスト画面または再生画面からオプション画面を表示する。
 - リスト画面の場合:

削除したい曲、アルバム、またはフォルダを選んでいるときに、ジョグダイヤルを押し込んだままにする。

ただし、「すべてのアルバム」を選んでいるときはオプション画面を表示できません。

• 再生画面の場合:

削除したい曲を再生中に、ジョグダイヤルを押し込む。

- 2. [削除] を選び、決定する。
- 3. [はい] を選び、決定する。 選択した曲、アルバム、またはフォルダが削除されます。

ご注意


- お買い上げ時にハードディスクに保存されていたサンプル曲も削除できますが、工場出荷時 設定メニューを実行すると、サンプル曲はお買い上げ時と同様にハードディスクに保存され た状態に戻ります。
- 削除中はハードディスクオーディオプレーヤーの電源を切らないでください。
- 削除中は外付けハードディスクを取りはずさないでください。

[38] 音楽再生

音楽ファイルを削除する(HAP Music Transferを使う場合)

HAP Music Transferを使って、ハードディスクオーディオプレーヤーにコピーした音楽ファイルを削除できます。

- 1. 以下のいずれかの操作を行う。
 - Windowsの場合:
 コンピューターのタスクトレイにある■ (HAP Music Transferアイコン) から [HAP を参照] を選択する。



Macの場合:

コンピューターのDockにある (HAP Music Transferアイコン) から [HAPを参照] を選択する。



エクスプローラー(Windowsの場合)またはFinder(Macの場合)のウィンドウが開き、接続中のハードディスクオーディオプレーヤーの共有フォルダ(内蔵ハードディスクの場合は [HAP_Internal] 、外付けハードディスクが接続されている場合は [HAP_External])が表示されます。

- 2. [HAP_Internal] (内蔵ハードディスクの場合) または [HAP_External] (外付けハードディスクの場合) を選び、削除したいファイルがある階層までフォルダを開く。
- 3. 音楽ファイルを削除する。

ご注意

- お買い上げ時にハードディスクに保存されていたサンプル曲も削除できますが、工場出荷時 設定メニューを実行すると、サンプル曲はお買い上げ時と同様にハードディスクに保存され た状態に戻ります。
- HAP Music Transferでの音楽ファイルのコピーと、エクスプローラー(Windowsの場合) またはFinder(Macの場合)からの音楽ファイルの削除を同時に行わないでください。
- スマートフォンやタブレットで音楽ファイルのコピーと、エクスプローラー(Windowsの場合)またはFinder(Macの場合)から音楽ファイルの削除を同時に行わないでください。

[39] 音楽再生

おまかせチャンネルを再生する

おまかせチャンネルとは、ソニー独自の「12音解析技術(12 TONE ANALYSIS)」を用いて音楽ファイルを解析し、曲調やリズムなどに基づき自動で分類する機能です。 気分や時間帯に合わせて、お好みのチャンネルを選んで音楽を楽しめます。

- 1. ホーム画面で [おまかせチャンネル] を選び、決定する。
- 2. チャンネルを選び、決定する。 チャンネル内の曲がランダムに再生されます。

表示項目の詳細

以下のカテゴリーからお好みのチャンネルを選べます。

朝のおすすめ/昼のおすすめ/夕方のおすすめ/夜のおすすめ/深夜のおすすめ:

現在の時間帯に合ったおすすめの曲

アクティブ:

アップテンポな曲など

リラックス:

リラックスできる穏やかな曲、環境音楽など

アップビート:

アップビートな曲、ムードを盛り上げる曲など

メロウ:

しっとりとした曲、もの悲しい曲など

ソファラウンジ:

ジャズやボサ・ノバなど

エモーショナル:

バラード調の曲など

ダンスフロア:

リズムに乗ったラップ、R&Bなど

エクストリーム:

激しいロック曲など

ご注意

- おまかせチャンネルの分類には、音楽ファイルを解析してGracenoteサーバーから音楽情報を取得するため、ハードディスクオーディオプレーヤーがインターネットに接続されている必要があります。
- チャンネルに該当する音楽ファイルがない場合でも、チャンネルは表示されます。
- 曲によっては、印象と異なるチャンネルに分類されることがあります。
- おまかせチャンネルの再生中、シャッフルモードは[トラック]、リピートモードは[全曲]に自動的に設定され、変更できません。この再生モードは、おまかせチャンネル再生中のみ有効となります。
- 以下の場合は、おまかせチャンネルからも曲が削除されます。
 - 曲がハードディスクから削除された場合
 - 曲が外付けハードディスク上にあり、ハードディスクオーディオプレーヤーから外付けハードディスクが取りはずされた場合
 - ハードディスクをお買い上げ時の状態に戻した、または外付けハードディスクをフォーマットした場合
- ハードディスクオーディオプレーヤーにコピーおよび登録後の音楽ファイルでも、解析がで

きないファイルはおまかせチャンネルへの自動登録がされない場合があります。

• DSD (DSF、DSDIFF) フォーマットの音楽ファイルはおまかせチャンネルには自動登録されません。

ヒント

- おまかせチャンネル画面でジョグダイヤルを押し込んだままにすると、オプションメニュー が表示されます。オプションメニューから [おまかせチャンネルを編集] を選ぶと、すべて のおまかせチャンネルを初期値に戻すことができます。
- おまかせチャンネルに登録されていない音楽ファイルは [未登録トラック] で確認できます。

[40] 音楽再生

プレイリストを再生する

最近コピーした曲や、よく再生している曲などを集めたプレイリストが自動で作成されます。 また、HDD Audio Remoteを使って作成したプレイリストを再生することもできます。

- 1. ホーム画面で [プレイリスト] を選び、決定する。
- 2. プレイリストを選び、決定する。
- 3. 曲を選び、決定する。 再生が始まります。

表示項目の詳細

次のプレイリストは自動的に作成されます。

新規追加:

新しく追加された曲を、新しい順に100曲表示します。

再生回数最多 :

再生回数が1回以上の曲を、再生回数が多い順に、100曲表示します。

再生回数最少 :

再生回数が少ない曲または再生されたことがない曲を、再生回数が少ない順に、100曲表示します。

ご注意

- ユーザーが作成できるプレイリストは最大100個までです。HDD Audio Remoteを使う と、プレイリストを作成できます。
- 1つのプレイリストに登録できる音楽ファイルは、最大1,000曲までです。

以下の場合は、プレイリストからも曲が削除されます。

- お気に入りで 7 に設定された場合
- 曲がハードディスクから削除された場合
- 曲が外付けハードディスク上にあり、ハードディスクオーディオプレーヤーから外付けハードディスクが取りはずされた場合
- 以下の場合は自動で作成される3つのプレイリスト以外は消去されます。この場合、自動で 作成される3つのプレイリストに入っていた曲は消去されますのでご注意ください。
 - ハードディスクをお買い上げ時の状態に戻した場合
 - 外付けハードディスクをフォーマットした場合
 - データベースを消去した場合

ヒント

- 最後まで再生した曲のみ再生回数としてカウントされます。
- お手持ちのスマートフォンやタブレットにHDD Audio Remoteをインストールする
 と、HDD Audio Remoteを使って、お好みの曲を集めたプレイリストを作成することもできます。

[41] 音楽再生

再生方法を選ぶ

再生オプションメニューを使うと、シャッフル再生やリピート再生など、さまざまな設定や操作ができます。

- 再生中にジョグダイヤルを押し込む。
 再生オプションメニューが表示されます。
- 2. ジョグダイヤルを回して設定したい項目を選び、決定していく。

設定できるメニュー項目

再生オプションメニューからは以下の項目を設定できます。

シャッフル:

順不同に再生することができます(シャッフル再生)。 [Off] 、 [トラック] 、 [アルバム] 、 [フォルダ] (ホーム画面の [フォルダ] を選んで再生を開始した場合のみ)から、シャッフル再生の設定を選べます。 [アルバム] または [フォルダ] を選んだ場合、アルバムまたはフォルダ内の曲の順番は変わりません。

リピート:

繰り返し再生することができます(リピート再生)。 [Off] 、 [1曲] 、 [全曲] から、 シャッフル再生の設定を選べます。

お気に入り:

お気に入りの曲に▼を付けられます。▼を消したり、▼を付けることもできます。

DSEE:

DSEE機能の設定(Auto、Off)ができます。

トーンコントロールバイパス:

トーンコントロールを使って音質調整を行うか(Off)、またはトーンコントロールを使わずに原音のままで再生するか(On)を設定します。

トーンコントロール:

トーンコントロールを調整して音質の設定ができます。

[トーンコントロールバイパス] が [On] になっているときは、設定できません。

ミュージック情報を取得:

Gracenoteサーバーヘアクセスして、再生中の曲の音楽情報を取得します。

音楽情報の候補の中から使用したいものを選び、 [使用する] を選んで、決定すると、再生中の曲に音楽情報が登録されます。

おまかせチャンネルを編集:

再生中の曲のおまかせチャンネルを編集したり、初期値に戻したりすることができます。

削除:

再生中の曲を削除できます。

曲を削除すると、再生は停止します。

スリープ:

スリープタイマーで選んだ時間の経過後に自動的に電源が切れるように設定できます。

ご注意

• おまかせチャンネルの再生中、シャッフルモードは [トラック] 、リピートモードは [全曲] に自動的に設定され、変更できません。この再生モードは、おまかせチャンネル再生中のみ有効となります。

[42] 音楽再生

登録した音楽ファイルの情報について

ハードディスクオーディオプレーヤーは、音楽ファイルに埋め込まれている音楽情報(ID3タグ)を解析して、[ジャンル]、[アーティスト]、[アルバム]、[トラック]への登録を行います。音楽ファイルに情報がない場合や不足している場合は、自動的にGracenoteサーバーへアクセスして、音楽情報を取得します。

また、リスト画面または再生画面からオプション画面を表示し、[ミュージック情報を取得] を選んだ場合も、音楽情報を取得できます。

ハードディスクオーディオプレーヤーの音楽管理について

ハードディスクオーディオプレーヤーに音楽ファイルをコピーすると、音楽ファイルに埋め込まれた音楽情報を取得し、登録します。

1曲ごとに存在する曲情報のうち、アルバム名、アルバムアーティスト名、アルバムジャケット画像、トラック名、トラックアーティスト名、トラック番号、トラックジャンルを利用しています。

これらの音楽情報の埋め込み方法は音楽管理ソフト、タグ編集ソフトなどで異なります。

ハードディスクオーディオプレーヤーのリスト画面では、以下の方法で分類しています。

ジャンル: トラックジャンルを [ジャンル] に表示します。

アーティスト: トラックアーティスト名を [アーティスト] に表示します。

アルバム: アルバム名、アルバムアーティスト名の2つの情報から [アルバム] を構成し表示します。

トラック: トラック名を[トラック] に表示します。

ご注意

- 音楽ファイルの解析とGracenoteサーバーの情報を利用するためには、インターネット環境 に接続されている必要があります。
- 多くのWAVファイルには音楽情報が埋め込まれていません。音楽ファイルに音楽情報が埋め込まれていない場合は、 [不明なジャンル]、 [不明なアーティスト]、 [不明なアルバム]、 [トラック] にファイル名で登録されます。音楽ファイルの音楽情報を解析し、Gracenoteから楽曲情報が取得されると、ジャンル、アーティスト、アルバム、トラックに再登録されます。
- 音楽ファイルによってはGracenoteサーバーから情報が正しく取得できない場合があります。
- 一部の音楽管理ソフトでは、コンピューター上のデータベースのみに音楽情報を管理し、音楽情報をまったく音楽ファイルに埋め込まない場合や、一部の音楽情報しか埋め込んでいない場合があります。
- 一部の音楽管理ソフトでは、音楽ファイルのフォーマットによって、音楽情報の埋め込みかたが異なることがあります。
- 一部の音楽管理ソフトでは、複数の曲をアルバムとして構成するためにハードディスクオー ディオプレーヤーと異なる方法を採用していることがあります。

[43] 音楽再生

スタンバイ状態について

ハードディスクオーディオプレーヤーのスタンバイモードは、通常のスタンバイモードとネットワークスタンバイモードの2種類があります。

スタンバイモード

I/心ボタンを押すとスタンバイモードに入り、消費電力を抑えることができます。 (ネットワークスタンバイモードを設定していない場合のスタンバイモードです。ネットワーク経由での操作はできません。)

ネットワークスタンバイモード

スタンバイ中でもネットワーク機能が有効になっている状態です。 以下のような場合に便利です。

- HAP Music Transferアプリケーションで、コンピューターの音楽ファイルをハードディスクオーディオプレーヤーへコピーする。
- HDD Audio Remoteアプリケーションから、ハードディスクオーディオプレーヤーを起動 する。

ネットワークスタンバイモードは、 [設定] - [システム設定] - [ネットワークスタンバイ] メニューから設定します。

ご注意

• I/心ボタンを押して電源を切っても、お使いのコンピューターまたはスマートフォンやタブレットの音楽ファイルをハードディスクオーディオプレーヤーにコピーしているとき、ファイルの中身を解析しているときは、スタンバイ状態にはなりません。コピー対象のすべての音楽ファイルのコピーと解析が終わると、スタンバイ状態に入ります。

ヒント

• [オートスタンバイ] を [On] に設定し、無操作で再生を停止している状態が約20分続くと、自動的にスタンバイ状態またはネットワークスタンバイ状態に入ります(お買い上げ時の設定)。ただし、外部入力を選択している場合は、自動的にスタンバイ状態またはネットワークスタンバイ状態には入りません。

[44] 音楽再生

外部機器からの音を聞く

ハードディスクオーディオプレーヤーの入力端子に接続されたデジタルオーディオ機器やアナログオーディオ機器からの音をハードディスクオーディオプレーヤーで聞くことができます。

ご注意

- 外付けハードディスクを入力機器として選ぶものではありません。
 - 1. ホーム画面から [外部入力] を選び、決定する。
 - 2. 聞きたい音源が接続されている入力端子を選び、決定する。
 - 3. 外部機器側で音楽を再生する。

ご注意

- [OPTICAL IN] または [COAXIAL IN] を選んだ場合、再生できるフォーマットは、LPCM 2chのみです。(OPTICAL INからの入力は96 kHzまでのサンプリング周波数まで対応しています。176.4 kHzと192 kHzには対応していません。) それ以外のフォーマットを再生すると、ノイズが出力されて、大音量時にはスピーカーを破損する恐れがあります。
- ハードディスクに保存されている音楽ファイルを再生中、またはインターネットラジオの受信中に外部入力を選んだ場合、再生または受信は停止します。
- 外部入力から入力された音声信号を、ハードディスクオーディオプレーヤーのハードディスクに取り込むことはできません。

[45] インターネットラジオ

radiko.jpを聞く

radiko.jpを使うと、インターネットを通じて日本各地のラジオ放送が聞けます。

ご注意

- ホーム画面に [インターネットラジオ] が表示されない場合は、設定メニューから [ネットワークアップデート] を確認してください。
 - 1. ホーム画面から [インターネットラジオ] [radiko.jp] を選び、決定する。
 - 2. [放送局を選ぶ]を選び、決定する。
 - 3. 画面の指示に従ってラジオ局を選び、決定する。 受信を開始します。

ご注意

- 手順1で[インターネットラジオ]を選ぶと、ソフトウェア使用許諾契約書が表示される場合があります。引き続き[インターネットラジオ]を使うには、ソフトウェア使用許諾契約書への同意が必要です。
- radiko.jpをご利用になる前に、ホーム画面から「インターネットラジオ」 [radiko.jp]- [利用規約]を選び、利用規約をお読みください。
- ・ ハードディスクに保存されている音楽ファイルを再生中にインターネットラジオを選んだ場合、再生は停止します。
- インターネットコンテンツは、予告なしに中止または変更になることがあります。

[46] インターネットラジオ

TuneInを聞く

TuneInを使うと、世界中のインターネットラジオ番組が聞けます。

ご注意

- ホーム画面に [インターネットラジオ] が表示されない場合は、設定メニューから [ネット ワークアップデート] を確認してください。
 - 1. ホーム画面から [インターネットラジオ] [TuneIn] を選び、決定する。
 - 2. [放送局または番組を選ぶ]を選び、決定する。
 - 3. 画面の指示に従って放送局または番組を選び、決定する。 受信を開始します。

ご注意

- TuneInをご利用になる前に、TuneInソフトウェア使用許諾契約書をお読みください。同意 しないとご利用いただけません。
- 手順1で [インターネットラジオ] を選ぶと、ソフトウェア使用許諾契約書が表示される場合があります。引き続き [インターネットラジオ] を使うには、ソフトウェア使用許諾契約書への同意が必要です。
- ハードディスクに保存されている音楽ファイルの再生中にインターネットラジオを選ぶと、 再生は停止します。
- インターネットコンテンツは、予告なしに中止または変更になることがあります。
- 放送局や番組をお気に入りに登録することができますが、リスト画面に反映されるまでに時間がかかります。登録後にお気に入りリストの確認をするには、少し時間を置いてから、数個上の階層まで戻り、再度[お気に入り]に入りなおしてください。
- エピソードは番組全体としてお気に入りに登録されます。またそれぞれのエピソードのリストには は表示されません。
- ・放送局や番組によっては、お気に入り登録ができない場合や、リストに が表示されない場合があります。
- 番組によっては、表示されている総再生時間と実際のコンテンツの長さが合わないことがあります。
- コンテンツ再生の一時停止には対応していません。
- TuneInのホームページで設定した、またはハードディスクオーディオプレーヤー以外の機器で設定したカスタムURLは、ハードディスクオーディオプレーヤーでは正しく受信できないことがあります。

ヒント

• 手順2で、「お気に入り」を選択すると、お気に入りに登録した放送局または番組がリスト

表示されます。リストからお好みのラジオ局を選ぶと、すぐに受信を開始できます。

- 機器登録を行わなくてもTuneInを受信できますが、ハードディスクオーディオプレーヤー 以外の機器で設定したお気に入りにアクセスするためには、Webブラウザを使って機器登録 をする必要があります。TuneInのホームページでアカウント登録後、機器登録ページで登録コードを入力してください。登録コードはホーム画面 [インターネットラジオ] [TuneIn] [機器登録]で確認できます。
- 放送局や番組によっては異なるビットレート、コーデックを選択できるものがあります。再生が途切れる場合、低ビットレートのストリームを選択すると改善することがあります。受信画面のオプションメニューから [ストリーム] を選択してください。

[47] 便利な機能

音楽ファイルを削除する(ハードディスクオーディオプレーヤーで操作する場合)

本体の操作で、ハードディスクオーディオプレーヤーにコピーした音楽ファイルを削除できます。

- 1. リスト画面または再生画面からオプション画面を表示する。
 - リスト画面の場合:

削除したい曲、アルバム、またはフォルダを選んでいるときに、ジョグダイヤルを押し込んだままにする。

ただし、「すべてのアルバム」を選んでいるときはオプション画面を表示できません。

• 再生画面の場合:

削除したい曲を再生中に、ジョグダイヤルを押し込む。

- 2. [削除] を選び、決定する。
- 3. [はい] を選び、決定する。 選択した曲、アルバム、またはフォルダが削除されます。

ご注意


- お買い上げ時にハードディスクに保存されていたサンプル曲も削除できますが、工場出荷時 設定メニューを実行すると、サンプル曲はお買い上げ時と同様にハードディスクに保存され た状態に戻ります。
- 削除中はハードディスクオーディオプレーヤーの電源を切らないでください。
- 削除中は外付けハードディスクを取りはずさないでください。

[48] 便利な機能

音楽ファイルを削除する(HAP Music Transferを使う場合)

HAP Music Transferを使って、ハードディスクオーディオプレーヤーにコピーした音楽ファイルを削除できます。

- 1. 以下のいずれかの操作を行う。
 - Windowsの場合: コンピューターのタスクトレイにある ■ (HAP Music Transferアイコン) から [HAP を参照] を選択する。



Macの場合:

コンピューターのDockにある (HAP Music Transferアイコン) から [HAPを参照] を選択する。



エクスプローラー(Windowsの場合)またはFinder(Macの場合)のウィンドウが開き、接続中のハードディスクオーディオプレーヤーの共有フォルダ(内蔵ハードディスクの場合は[HAP_Internal]、外付けハードディスクが接続されている場合は[HAP_External])が表示されます。

- 2. [HAP_Internal] (内蔵ハードディスクの場合) または [HAP_External] (外付けハードディスクの場合) を選び、削除したいファイルがある階層までフォルダを開く。
- 3. 音楽ファイルを削除する。


ご注意

- お買い上げ時にハードディスクに保存されていたサンプル曲も削除できますが、工場出荷時 設定メニューを実行すると、サンプル曲はお買い上げ時と同様にハードディスクに保存され た状態に戻ります。
- HAP Music Transferでの音楽ファイルのコピーと、エクスプローラー (Windowsの場合) またはFinder (Macの場合) からの音楽ファイルの削除を同時に行わないでください。
- スマートフォンやタブレットで音楽ファイルのコピーと、エクスプローラー(Windowsの場合)またはFinder(Macの場合)から音楽ファイルの削除を同時に行わないでください。

[49] 便利な機能

DSEE機能を使う

DSEE機能を [Auto] (お買い上げ時の設定) に設定すると、圧縮音源に対しては、失われが ちな高音域と消え際の微小な音の両方を、可逆圧縮を含むPCM音源に対しては、量子化で失われがちな消え際の微小な音を再現し、広がりのある自然な音質で再生します。 左図はDSEE機能を使用しない場合、右図はDSEE機能を使用する場合のイメージです。



ご注意

- 可逆圧縮を含むPCM音源に対しては、DSEEの微小な音を再現する機能のみが有効になります。DSD (DSDIFF、DSF) 形式のファイルには、DSEEの設定は反映されません。
- 外部入力端子に接続された音源にはDSEEの設定は反映されません。

ヒント

- DSEEとはDigital Sound Enhancement Engine (デジタルサウンドエンハンスメントエンジン)の略称で、ソニーが独自開発した高音域補完および微小音再現技術です。
 - 1. ホーム画面から [設定] [オーディオ設定] を選ぶ。
 - 2. [DSEE] を選び、決定する。
- 3. [Auto] を選び、決定する。 圧縮音源と可逆圧縮を含むPCM音源には、自動的にDSEE機能が有効になります。DSEE 機能を使って再生中は、DSEEランプが点灯します。

ヒント

再生中にオプションメニューからも設定できます。

[50] 便利な機能

トーンコントロールバイパス機能を使う(トーンコントロールバイパス)

トーンコントロールバイパス機能を [On] にすると、トーンコントロールを使わない設定となり、原音そのままを聞くことができます。

[Off] (お買い上げ時の設定)が設定されているときは、トーンコントロールで設定されている、低音(Bass)や高音(Treble)のゲインで再生します。

- 1. ホーム画面から [設定] [オーディオ設定] を選び、決定する。
- 2. [トーンコントロールバイパス] を選び、決定する。
- 3. [On] を選び、決定する。

ヒント


再生中にオプションメニューからも設定できます。

[51] 便利な機能


トーンコントロール機能を使う(トーンコントロール)

トーンコントロール機能を使って、低音(Bass)や高音(Treble)をお好みの値に設定することができます。低音と高音はそれぞれ – $10 \sim +10$ の間で調節します。

- 1. ホーム画面から [設定] [オーディオ設定] を選び、決定する。
- 2. [トーンコントロール] を選び、決定する。 トーンコントロール画面が表示されます。



もう一度ジョグダイヤルを押し込む。
 トーンコントロール調節画面が表示され、低音(Bass)のつまみ(■)がフォーカスされます。



- 4. ジョグダイヤルを回して低音を調節し、押し込む。 トーンコントロール画面に戻ります。
- 5. ジョグダイヤルを回して高音(Treble)にフォーカスを移し、再度手順3、4の操作を行う。

低音、高音の設定が完了します。

ご注意

- [トーンコントロールバイパス] が [On] のときは、設定できません。
- 低音(Bass)/高音(Treble)の周波数は設定にかかわらず固定です。

ヒント

再生中にオプションメニューからも設定できます。

[52] 便利な機能

お気に入りに登録する

気に入った曲には ▼ を、そうでない曲には ▼ を付けることができます。 ▼ を付けると、その曲は「お気に入り」に登録され、「お気に入り」のリストから曲を選んだり、登録した曲をまとめて再生したりできます。

- 1. お好みの曲の再生中にジョグダイヤルを押し込む。 再生オプション画面が表示されます。
- 2. [お気に入り]を選び、決定する。 フォーカスが右側の設定値に移動します。
- (設定なし)]、[♥]]、[♥]]から[♥]]を選び、決定する。
 ▼]を付けた曲が、お気に入りリストに追加されます。

ご注意

- ▼を付けた曲は、再生キューに入らなくなるため、アルバムを通して再生するときなどは、その曲だけ再生されなくなります。
 び、再生してください。
- 以下の場合は、お気に入りからも曲が削除されます。
 - 曲がハードディスクから削除された場合
 - 曲が外付けハードディスク上にあり、ハードディスクオーディオプレーヤーから外付けハードディス クが取りはずされた場合
 - データベースを消去した場合
 - ハードディスクをお買い上げ時の状態に戻した、または外付けハードディスクをフォーマットした場合

ヒント

TuneInでのインターネットラジオの受信中も同様に、気に入った放送局または番組に ▼ を付けることができます。 ○ の付いた放送局または番組は、お気に入りリストには表示されません。ホーム画面 - 「インターネットラジオ」 - 「TuneIn」 - 「お気に入り」に登録されます。

[53] 便利な機能

お気に入りを再生する

お気に入りの曲をあらかじめ登録しておくと、お気に入りの曲だけを再生したり、お気に入りのリストに登録した曲をまとめて再生したりできます。

- 1. ホーム画面で [お気に入り] を選ぶ。
- 曲を選び、決定する。
 再生が始まります。

ご注意

- お気に入りに登録されている曲から、 (設定なし) または (で変更した場合はお気に入りから削除されます。
- お気に入り登録した曲のリストで再生中の曲のお気に入り情報を ♥ に変更した場合、再生は中断され、その曲は再生されなくなります。
- 以下の場合は、お気に入りからも曲が削除されます。
 - 曲がハードディスクから削除された場合
 - 曲が外付けハードディスク上にあり、ハードディスクオーディオプレーヤーから外付けハードディスクが取りはずされた場合
 - データベースを消去した場合
 - ハードディスクをお買い上げ時の状態に戻した、または外付けハードディスクをフォーマットした場合

[54] 便利な機能

登録した音楽ファイルの情報について

ハードディスクオーディオプレーヤーは、音楽ファイルに埋め込まれている音楽情報(ID3タグ)を解析して、[ジャンル]、[アーティスト]、[アルバム]、[トラック]への登録を行います。音楽ファイルに情報がない場合や不足している場合は、自動的にGracenoteサーバーへアクセスして、音楽情報を取得します。

また、リスト画面または再生画面からオプション画面を表示し、 [ミュージック情報を取得] を選んだ場合も、音楽情報を取得できます。

ハードディスクオーディオプレーヤーの音楽管理について

ハードディスクオーディオプレーヤーに音楽ファイルをコピーすると、音楽ファイルに埋め込まれた音楽情報を取得し、登録します。

1曲ごとに存在する曲情報のうち、アルバム名、アルバムアーティスト名、アルバムジャケッ

ト画像、トラック名、トラックアーティスト名、トラック番号、トラックジャンルを利用しています。

これらの音楽情報の埋め込み方法は音楽管理ソフト、タグ編集ソフトなどで異なります。
ハードディスクオーディオプレーヤーのリスト画面では、以下の方法で分類しています。

ジャンル: トラックジャンルを [ジャンル] に表示します。

アーティスト: トラックアーティスト名を [アーティスト] に表示します。

アルバム: アルバム名、アルバムアーティスト名の2つの情報から [アルバム] を構成し表示します。


トラック:トラック名を [トラック] に表示します。

ご注意

- 音楽ファイルの解析とGracenoteサーバーの情報を利用するためには、インターネット環境 に接続されている必要があります。
- 多くのWAVファイルには音楽情報が埋め込まれていません。音楽ファイルに音楽情報が埋め込まれていない場合は、 [不明なジャンル]、 [不明なアーティスト]、 [不明なアルバム]、 [トラック] にファイル名で登録されます。音楽ファイルの音楽情報を解析し、Gracenoteから楽曲情報が取得されると、ジャンル、アーティスト、アルバム、トラックに再登録されます。
- 音楽ファイルによってはGracenoteサーバーから情報が正しく取得できない場合があります。
- 一部の音楽管理ソフトでは、コンピューター上のデータベースのみに音楽情報を管理し、音楽情報をまったく音楽ファイルに埋め込まない場合や、一部の音楽情報しか埋め込んでいない場合があります。
- 一部の音楽管理ソフトでは、音楽ファイルのフォーマットによって、音楽情報の埋め込みかたが異なることがあります。
- 一部の音楽管理ソフトでは、複数の曲をアルバムとして構成するためにハードディスクオー ディオプレーヤーと異なる方法を採用していることがあります。

[55] 各部名称


本体前面



- 1. I/() (電源) ボタン ハードディスクオーディオプレーヤーの電源を入/切します。
- 電源ランプ
 電源を入れると緑に点灯します。
- 3. LCD画面
- HOME (ホーム) ボタン ホーム画面を表示します。
- 5. ジョグダイヤル (PUSH ENTER) 回して画面に表示される項目を選びます。 押し込むと選んだ項目を決定します。
- 6. **▶■** (再生/一時停止) ボタン 再生を開始、一時停止します。
- DSEEランプ
 DSEE機能を使って再生中に点灯します。
- 8. PHONES(ヘッドホン)ジャック ヘッドホンをつなぎます。
- BACK(戻る)ボタン
 1つ前の画面に戻ります。
- 10. VOLUME (音量) つまみ 音量を調整します。
- 11. リモコン受光部

[56] 各部名称

本体後面



- 1. OPTICAL IN(光入力)端子
- 2. COAXIAL IN(同軸入力)端子
- 3. LAN (10/100/1000) 端子
- 4. EXT端子(ψ)
- 5. AC IN端子
- 6. D/A DIRECT・LINE OUT (アナログ出力) L/R端子 このD/A DIRECT・LINE OUT端子はD/Aコンバーターのアナログ出力を、内部コネク ターや信号切り換え機などを使用せずにダイレクトに出力することで、音質劣化要素をできるだけ排除しています。


お手持ちの他のアンプと接続する事でハードディスクオーディオプレーヤーをD/Aコンバーター機としてもお使いいただけます。

お手持ちのデジタルオーディオ機器を、ハードディスクオーディオプレーヤー のOPTICAL IN端子やCOAXIAL IN端子とデジタル接続し、D/A DIRECT・LINE OUT端子から出力することができます。(この端子は、LINE IN端子からの信号は出力されません。)

- 7. LINE IN (アナログ入力) L/R端子
- 8. SPEAKERS (スピーカー 出力) L/R端子

[57] 各部名称

リモコン



- 1. _{I/}(電源) ボタン ハードディスクオーディオプレーヤーの電源を入/切します。
- ■■ (再生/一時停止)ボタン 再生を開始、一時停止します。
- VOLUME(音量) +/-ボタン 再生音量を調節します。
- 4. MUTING(消音)ボタン 音を消します。音を出すには、もう一度MUTINGボタンを押すか、VOLUME+ボタンを 押します。
- 5. ▶▶ (頭出し/早送り)ボタン 次の曲に進みます。押し続けると早送りします。
- 6. ► (頭出し/早戻し) ボタン 前の曲または、再生中の曲の先頭に戻ります。押し続けると早戻しします。

[58] 各部名称

ホーム画面

ホーム画面では、ホームメニューを選んだり、ハードディスクオーディオプレーヤーの状態を アイコンで確認したりすることができます。



1. メニュー表示エリア

ジャンル、アーティスト、アルバム、曲などのカテゴリーや、設定メニューなどを表示します。

選択できる項目は以下のとおりです。

- 再生画面
- ・ジャンル
- アーティスト
- アルバム
- トラック
- フォルダ
- おまかせチャンネル
- プレイリスト
- お気に入り
- インターネットラジオ
- 外部入力
- 設定

項目を選ぶと、リスト画面が表示されます。ハードディスクに保存されている音楽ファイルを選んだり、機器の設定をしたりできます。

- 2. インジケーター表示エリア
 - ハードディスクオーディオプレーヤーの状態をアイコンで表示します。
 - ネットワーク接続系アイコン:
 - 品 (有線接続)、 品 (有線接続失敗)、 🔊 (無線接続)、 🔊 (無線接続失敗)
 - 再生操作系アイコン:
 - (再生中)、 (インターネットラジオ受信中)、 (外部入力)
 - コピー中/登録中アイコン:
 - (コピー中/登録中) (*)、 (□ (スタンバイ待機中(未解析コンテンツあり))
 - *未解析のファイルがある場合は、アイコンの横にカウンター(ファイル数)が表示されます。
 - スリープアイコン:
 - (スリープタイマー動作中)

リスト画面でのオプションメニューについて

ホーム画面からアルバム、トラックまたはフォルダを選んだあと、リスト画面で項目を選んだ 状態でジョグダイヤルを押し込んだままにすると、オプションメニューが表示されます。 オプションメニューでは、次の機能が使えます。

アルバムリスト画面の場合

- [ミュージック情報を取得]: Gracenoteサーバーにアクセスして、アルバムに属する曲の情報を取得します。
- [アルバムを統合]:候補として表示されるほかのアルバムと統合できます。(同じフォルダに属するアルバムのみが候補として表示されます。)
- [おまかせチャンネルを編集]:アルバムに属する曲のおまかせチャンネルを初期値に戻したり、未登録の状態にしたりすることができます。
- [削除]:選んでいるアルバムを削除します。

トラックリスト画面の場合

- [ミュージック情報を取得]: Gracenoteサーバーにアクセスして、曲情報を取得します。
- [おまかせチャンネルを編集] : 選んでいる曲のおまかせチャンネルを編集したり、初期値 に戻したりすることができます。
- [削除]:選んでいる曲を削除します。

フォルダリスト画面の場合

- [ミュージック情報を取得]: Gracenoteサーバーにアクセスして、フォルダリスト内に表示されている音楽ファイルの情報を取得します。(フォルダ内のフォルダに入っている音楽ファイルに対しては、音楽情報の取得はできません。)
- [おまかせチャンネルを編集]:フォルダ内の音楽ファイルのおまかせチャンネルを初期値に戻したり、未登録の状態にしたりすることができます。
- 「削除」:選んでいるフォルダやファイルを削除します。

[59] 各部名称

再生画面



1. 再生ファイル情報

アルバムジャケット画像、曲名、アーティスト名、アルバム名、ファイル名を表示します。

 ガイド表示エリア 再生中にできる操作やヒントを表示します。

3. 曲のお気に入り情報

お好みの曲に ▼ を付けることができ、再生中の曲に ▼ が付いている場合は、このエリア に表示します。

4. ファイル形式

フォーマット、サンプリング周波数、ビット幅、ビットレートなどを表示します。 ファイルの種類によって表示される項目が異なります。

5. 時間表示、再生設定

状態表示(▶:再生中、■:一時停止中など)、経過時間、曲の長さを表示します。

6. 曲再生のプログレスバー 再生が曲全体のどこまで進んでいるかを表示します。

7. 再生モード表示

シャッフル再生、リピート再生の設定を表示します。

ご注意

- 音楽ファイルによっては、曲情報を正しく表示できない場合があります。
- ハードディスクオーディオプレーヤーでは、音楽ファイルに曲情報がない場合で も、Gracenoteデータベースにアクセスして、可能な音楽ファイルに限り、情報を取得し、 表示します。
- 可変ビットレートでエンコードされた音楽ファイルの場合、経過時間と総再生時間、プログレスバーが実際と合わないことがあります。
- 可変ビットレートでエンコードされた音楽ファイルの場合、正しいビットレートが常に表示されるわけではありません。

ヒント

- 再生画面表示中にジョグダイヤルを押し込むと、再生オプション画面が表示されます。
- 再生画面表示中にジョグダイヤルを連続して2クリック以上回すと、再生キュー画面が表示されます。

[60] 各部名称

再生オプション画面

再生中にジョグダイヤルを押し込むと、再生オプション画面が表示されます。 再生オプション画面では、再生モードや音質など、再生に関するいろいろな設定ができます。



シャッフル:

順不同に再生することができます(シャッフル再生)。 [Off] 、 [トラック] 、 [アルバム] 、 [フォルダ] (ホーム画面の [フォルダ] を選んで再生を開始した場合のみ)から、シャッフル再生の設定を選べます。 [アルバム] または [フォルダ] を選んだ場合、アルバムまたはフォルダ内の曲の順番は変わりません。

リピート:

繰り返し再生することができます(リピート再生)。 [Off] 、 [1曲] 、 [全曲] から、 シャッフル再生の設定を選べます。

お気に入り:

お気に入りの曲に♥を付けられます。♥を消したり、♥を付けることもできます。

DSEE:

DSEE機能の設定(Auto、Off)ができます。

トーンコントロールバイパス:

トーンコントロールを使って音質調整を行うか(Off)、またはトーンコントロールを使わずに原音のままで再生するか(On)を設定します。

トーンコントロール:

トーンコントロールを調整して音質の設定ができます。

「トーンコントロールバイパス」が「On」になっているときは、設定できません。

ミュージック情報を取得:

Gracenoteサーバーヘアクセスして、再生中の曲の音楽情報を取得します。

音楽情報の候補の中から使用したいものを選び、「使用する」を選んで、決定すると、再生中

の曲に音楽情報が登録されます。

おまかせチャンネルを編集:

再生中の曲のおまかせチャンネルを編集したり、初期値に戻したりすることができます。

削除:

再生中の曲を削除できます。

曲を削除すると、再生は停止します。

スリープ:

スリープタイマーで選んだ時間の経過後に自動的に電源が切れるように設定できます。

ご注意

• おまかせチャンネルの再生中、シャッフルモードは [トラック] 、リピートモードは [全曲] に自動的に設定され、変更できません。この再生モードは、おまかせチャンネル再生中のみ有効となります。

[61] 各部名称

再生キュー画面

再生中にジョグダイヤルを連続して2クリック以上回すと、再生キュー画面が表示されます。 「再生キュー」とは、再生しようとしている曲のリストです。



曲の右側に、お気に入り情報(▼、▼)と曲の長さを表示します。

ホーム画面の [フォルダ] を選んで再生を開始した場合、再生キュー画面には曲名ではなくファイル名が表示されます。

ヒント

- この画面でジョグダイヤルを回して再生キュー内の曲を選び、押し込んで再生できます。
- 再生画面に戻るにはBACKボタンを押します。
- 再生キュー画面で約15秒間何も操作をしないと、自動的に再生画面に戻ります。

[62] 設定メニュー

ネットワーク設定

<u>ネットワークに接続する(インターネット設定)</u>

ネットワーク設定を確認する(接続状態を確認する)

<u>ネットワーク機器名を変更する(ネットワーク機器名)</u>

[63] 設定メニュー

HDD設定

ハードディスクの状態を確認する(HDDの状態を確認する)

<u>ハードディスクを再スキャンする(HDDを再スキャンする)</u>

<u>外付けハードディスクをフォーマットする(外付けHDDをフォーマットする)</u>

外付けハードディスクを安全に取り外す(外付けHDDを安全に取り外す)

[64] 設定メニュー

オーディオ設定

DSEE機能を使う

トーンコントロールバイパス機能を使う(トーンコントロールバイパス)

トーンコントロール機能を使う(トーンコントロール)

<u>ギャップレス再生機能を使う(ギャップレス再生)</u>

ボリュームノーマライズ機能を使う(ボリュームノーマライズ)

[65] 設定メニュー システム設定

画面の言語を選ぶ(言語)

画面の明るさを調整する(画面の明るさ)

ネットワークスタンバイ機能を設定する(ネットワークスタンバイ)

オートスタンバイ機能を設定する(オートスタンバイ)

スリープタイマーを設定する(スリープ)

<u>ソフトウェアの更新をお知らせする(ソフトウェアアップデート通知)</u>

システム情報を表示する(本体情報)

<u>ソフトウェアライセンス情報を表示する(ソフトウェアライセンス)</u>

お買い上げ時の状態に戻す(工場出荷時設定)

[66] 設定メニュー

ネットワークアップデート

<u>ソフトウェアを更新する(ネットワークアップデート)</u>

[67] バックアップについて

データのバックアップについて

ハードディスクオーディオプレーヤーのハードディスク内に保存されている音楽ファイルのコピー元であるコンピューター内のファイルについては、適宜バックアップをとっていただくことをおすすめします。

また、コピー元であるコンピューター内に音楽ファイルが残っていない場合は、ハードディス

クオーディオプレーヤーのハードディスク内部の音楽ファイルをコンピューターにコピーし、 バックアップをとっていただくことをおすすめします。

ハードディスクオーディオプレーヤーを修理に出される場合は、必ずバックアップをとってください。

ハードディスクオーディオプレーヤー内の音楽ファイルをコンピューターにコピーする方法については、関連項目内の各トピックをご確認ください。

[68] バックアップについて

ハードディスクオーディオプレーヤーの音楽ファイルをコ ンピューターにバックアップする(Windowsの場合)

ハードディスクオーディオプレーヤーを修理に出すときや、コピー元のコンピューター内にオリジナルの音楽ファイルが残っていないときなどは、ハードディスクオーディオプレーヤーに保存されている音楽ファイルをコンピューターにコピーして、バックアップを取っておくことをおすすめします。

バックアップはHAP Music Transferアプリケーションを使います。ハードディスクオーディオプレーヤーの電源を入れておいてください。

- 1. コンピューターのタスクトレイにある (HAP Music Transferアイコン) からコンテキストメニューを表示し、 [HAPを参照] を選択する。 エクスプローラーが起動し、接続中のハードディスクオーディオプレーヤーの共有フォルダー(内蔵ハードディスクの場合は [HAP_Internal] 、外付けハードディスクが接続されている場合は [HAP External])が表示されます。
- 2. [HAP_Internal] (内蔵ハードディスクの場合) または [HAP_External] (外付けハードディスクの場合) を選び、バックアップを取りたいファイルがある階層までフォルダーを開く。
- 3. コンピューターのバックアップ用のフォルダーに、音楽ファイルをドラッグ&ドロップしてコピーする。

ご注意

- HAP Music Transferで音楽ファイルのコピーと、エクスプローラーから音楽ファイルの バックアップを同時に行わないでください。
- スマートフォンやタブレットで音楽ファイルのコピーと、エクスプローラーから音楽ファイルのバックアップを同時に行わないでください。
- バックアップの際はハードディスクオーディオプレーヤーの [オートスタンバイ] 機能を [Off] に設定してください。

ヒント

• 内蔵ハードディスクまたは外付けハードディスク内のコンテンツ全体をバックアップする場合は、 [HAP_Internal] あるいは [HAP_External] 直下のフォルダー(ファイル)をすべてコンピューターにコピーしてください。

[69] バックアップについて

ハードディスクオーディオプレーヤーの音楽ファイルをコ ンピューターにバックアップする(Macの場合)

ハードディスクオーディオプレーヤーを修理に出すときや、コピー元のコンピューター内にオリジナルの音楽ファイルが残っていないときなどは、ハードディスクオーディオプレーヤーに保存されている音楽ファイルをコンピューターにコピーして、バックアップを取っておくことをおすすめします。

バックアップはHAP Music Transferアプリケーションを使います。ハードディスクオーディオプレーヤーの電源を入れておいてください。

- コンピューターのDockにある (HAP Music Transferアイコン) からコンテキストメニューを表示し、 [HAPを参照] を選択する。
 Finderが起動し、接続中のハードディスクオーディオプレーヤーの共有フォルダー(内蔵ハードディスクの場合は [HAP_Internal]、外付けハードディスクが接続されている場合は [HAP_External]) が表示されます。
- 2. [HAP_Internal] (内蔵ハードディスクの場合) または [HAP_External] (外付けハードディスクの場合) を選び、バックアップを取りたいファイルがある階層までフォルダーを開く。
- 3. コンピューターのバックアップ用のフォルダーに、音楽ファイルをドラッグ&ドロップしてコピーする。

ご注意

- HAP Music Transferで音楽ファイルのコピーと、Finderから音楽ファイルのバックアップを同時に行わないでください。
- スマートフォンやタブレットで音楽ファイルのコピーと、Finderから音楽ファイルのバックアップを同時に行わないでください。
- バックアップの際はハードディスクオーディオプレーヤーの [オートスタンバイ] 機能を [Off] に設定してください。

ヒント

• 内蔵ハードディスクまたは外付けハードディスク内のコンテンツ全体をバックアップする場

合は、 [HAP_Internal] あるいは [HAP_External] 直下のフォルダー(ファイル)をすべてコンピューターにコピーしてください。

[70] バックアップについて

コンピューターにバックアップした音楽ファイルをハード ディスクオーディオプレーヤーに戻す(Windowsの場 合)

バックアップした音楽ファイルをコンピューターからハードディスクオーディオプレーヤーに 戻すには、次の操作を行ってください。

バックアップをハードディスクオーディオプレーヤーに戻すにはHAP Music Transferアプリケーションを使います。ハードディスクオーディオプレーヤーの電源を入れておいてください。

- 1. コンピューターのタスクトレイにある (HAP Music Transferアイコン) からコンテキストメニューを表示し、 [HAPを参照] を選択する。 エクスプローラーが起動し、接続中のハードディスクオーディオプレーヤーの共有フォルダー(内蔵ハードディスクの場合は [HAP_Internal]、外付けハードディスクが接続されている場合は [HAP External]) が表示されます。
- 2. [HAP_Internal] (内蔵ハードディスクの場合) または [HAP_External] (外付けハードディスクの場合) を選び、音楽ファイルをコピーするフォルダーまでフォルダーを開いていく。
- 3. コンピューターにバックアップした音楽ファイルを、ドラッグ&ドロップしてハードディ スクオーディオプレーヤーに戻す。

ご注意

- HAP Music Transferで音楽ファイルのコピーと、エクスプローラーからバックアップを戻す操作を同時に行わないでください。
- スマートフォンやタブレットで音楽ファイルのコピーと、エクスプローラーからバックアップを戻す操作を同時に行わないでください。
- 複数のエクスプローラー(複数のコンピューター)からバックアップを戻す操作を同時に行わないでください。

ヒント

• 内蔵ハードディスクあるいは外付けハードディスク内のコンテンツ全体のバックアップを ハードディスクオーディオプレーヤーに戻すには、HAP Music Transferのコンテンツ設定 画面でバックアップしたファイルを含むフォルダーをコピー元に指定し、コピー設定画面の [コピー済ファイル一覧] で [クリア] を選んでコピー履歴を消去したのち、自動または手動でコピーしてください。

[71] バックアップについて

コンピューターにバックアップした音楽ファイルをハード ディスクオーディオプレーヤーに戻す(Macの場合)

バックアップした音楽ファイルをコンピューターからハードディスクオーディオプレーヤーに 戻すには、次の操作を行ってください。

バックアップをハードディスクオーディオプレーヤーに戻すにはHAP Music Transferアプリケーションを使います。ハードディスクオーディオプレーヤーの電源を入れておいてください。

- コンピューターのDockにある (HAP Music Transferアイコン) からコンテキストメニューを表示し、 [HAPを参照] を選択する。
 Finderが起動し、接続中のハードディスクオーディオプレーヤーの共有フォルダー(内蔵ハードディスクの場合は [HAP_Internal]、外付けハードディスクが接続されている場合は [HAP External]) が表示されます。
- 2. [HAP_Internal] (内蔵ハードディスクの場合) または [HAP_External] (外付けハードディスクの場合) を選び、音楽ファイルをコピーするフォルダーまでフォルダーを開いていく。
- 3. コンピューターにバックアップした音楽ファイルを、ドラッグ&ドロップしてハードディ スクオーディオプレーヤーに戻す。

ご注意

- HAP Music Transferで音楽ファイルのコピーと、Finderからバックアップを戻す操作を同時に行わないでください。
- スマートフォンやタブレットで音楽ファイルのコピーと、Finderからバックアップを戻す操作を同時に行わないでください。
- 複数のFinder(複数のコンピューター)からバックアップを戻す操作を同時に行わないでください。

ヒント

• 内蔵ハードディスクあるいは外付けハードディスク内のコンテンツ全体のバックアップを ハードディスクオーディオプレーヤーに戻すには、HAP Music Transferのコンテンツ設定 画面でバックアップしたファイルを含むフォルダーをコピー元に指定し、コピー設定画面の [コピー済ファイル一覧] で [クリア] を選んでコピー履歴を消去したのち、自動または手 動でコピーしてください。

[72] 仕様・ご注意

再生できるオーディオファイルフォーマット

ハードディスクオーディオプレーヤーで再生できるオーディオファイルフォーマットは以下の とおりです。

ご注意

• OPTICAL INとCOAXIAL INで再生できるフォーマットは、LPCM 2chのみです。
(OPTICAL INからの入力は96 kHzまでのサンプリング周波数まで対応しています。176.4 kHzと192 kHzには対応していません。)

それ以外のフォーマットを再生すると、ノイズが出力されて、大音量時にはスピーカーを破損する恐れがあります。

DSD (DSF, DSDIFF)

拡張子:.dsf、.dff

サンプリング周波数: 2.8224 MHz、5.6448 MHz

LPCM (WAV, AIFF)

拡張子:.wav、.aif、.aiff

サンプリング周波数: 44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz

量子化ビット: 16 bit、24 bit、32 bit (*)

FLAC

拡張子:.flac、.fla

サンプリング周波数: 44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz

量子化ビット: 16 bit、24 bit

ALAC

拡張子:.m4a

サンプリング周波数: 44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz

量子化ビット: 16 bit、24 bit

MP3 (MPEG-1/2 Audio Layer-3)

拡張子:.mp3

ビットレート: 64 kbps~320 kbps

サンプリング周波数: 44.1 kHz、48 kHz

量子化ビット:16 bit

^{* 32} bitの再生はWAV形式のみ可能です。

AAC (MPEG-4 AAC-LC, HE-AAC)

拡張子:.m4a、.mp4、.3gp

ビットレート: 64 kbps~320 kbps

サンプリング周波数: 44.1 kHz、48 kHz

量子化ビット: 16 bit

WMA (WMA、WMAPro、WMA Lossless)

拡張子: .wma、.asf

ビットレート: 32 kbps~320 kbps (WMA、WMAPro)

サンプリング周波数: 44.1 kHz、48 kHz (WMA)

サンプリング周波数: 44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz (WMAPro、WMA Lossless)

量子化ビット: 16 bit (WMA、WMAPro)

量子化ビット: 16 bit、24 bit (WMA Lossless)

ATRAC (ATRAC3, ATRAC3plus, ATRAC Advanced Lossless)

拡張子: .oma、.aa3

ビットレート: 48 kbps~352 kbps (ATRAC3plus)

ビットレート: 132 kbps (ATRAC3)

サンプリング周波数:44.1 kHz

量子化ビット: 16 bit

ご注意

- 上記すべてのファイルフォーマットにおいて、著作権保護されたファイルは再生できません。著作権保護されたファイルをコピーすると、曲情報はグレーで表示され、選べません。
- 上記すべてのファイルフォーマットにおいて、対応チャンネル数は2chとなります。
- 上記以外のフォーマットを再生すると、ノイズが出力されて、大音量時にはスピーカーを破損する恐れがあります。

[73] 仕様・ご注意

主な仕様

アンプ部

実用最大出力: 40 W + 40 W (4 Ω、1 kHz、JEITA)

スピーカー適合インピーダンス: $4 \Omega \sim 16 \Omega$ S/N比: 100 dB (20 kHz LPF、Aネットワーク)

周波数特性: 10 Hz \sim 100 kHz (+0 dB、-3 dB) (4 Ω時、LINE IN時)

ネットワーク部

有線LAN

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

無線LAN

対応規格: IEEE 802.11 b/g/n

周波数帯域/チャンネル: 2.4 GHz、1~13チャンネル

ハードディスク部

容量

500 GB (*)

* 容量の一部はデータ管理領域として使用されるため、実際の使用可能容量を保証するものではありません。

再生対応ファイル形式

DSD (DSF、DSDIFF)、LPCM(WAV、AIFF)、FLAC、ALAC、ATRAC Advanced Lossless、ATRAC、MP3、AAC、WMA(すべて2チャンネル)

端子部

入力部

COAXIAL IN

入力インピーダンス:75Ω

再生対応フォーマット: LPCM 2ch

• サンプリング周波数: 44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz

• 量子化ビット: 16 bit、24 bit

OPTICAL IN

再生対応フォーマット: LPCM 2ch

サンプリング周波数: 44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz

• 量子化ビット: 16 bit、24 bit

LINE IN 1, 2

入力感度:500 mV

入力インピーダンス:100 kΩ

出力部

LINE OUT

出力インピーダンス: 2.2 kΩ 2 Hz ~ 80 kHz (-3 dB)

PHONES(ヘッドホン端子)

ステレオジャック:8 Ω以上

EXT端子

USB タイプA、Hi-Speed USB、外付けハードディスク接続用

一般

電源

AC 100 V 50/60 Hz

消費電力

電気用品安全法による表示: 70 W

スタンバイ状態のとき([ネットワークスタンバイ]を[Off]に設定時): 0.3 W

スタンバイ状態のとき([ネットワークスタンバイ]を[On]に設定、有線LAN使用時):

2.6 W

スタンバイ状態のとき([ネットワークスタンバイ]を[On]に設定、無線LAN使用時):

2.8 W

最大外形寸法(約)

265 mm × 88 mm × 304 mm (幅×高さ×奥行き、最大突起部含む)

質量

約5.8 kg

付属品

「同梱物について」をご覧ください。

仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますが、ご了承ください。 本機は「JIS C 61000-3-2 適合品」です。

[74] 仕様・ご注意

ハードディスクオーディオプレーヤーのソフトウェアアッ プデートについて

ネットワークアップデート機能によるハードディスクオーディオプレーヤーのソフトウェアの 更新が可能な場合、画面に [ネットワーク上に新しいソフトウェアバージョンが見つかりました。今すぐアップデートを行いますか? 後で行う場合は、「設定」メニューから「ネットワークアップデート」を選んでください。アップデートに関する詳細は、ソニーのホームページを ご覧下さい。]、と表示されます。(お買い上げ時は、この通知を行う [ソフトウェアアップ デート通知]が [On] に設定されています。)

更新すると、ハードディスクオーディオプレーヤーの機能を最新にすることができます。 この場合、 [今すぐ行う] または [後で行う] のいずれかを選択して、ソフトウェアのアップ デートを行ってください。

- [今すぐ行う] を選んだ場合:画面の指示に従ってソフトウェアを更新してください。
- [後で行う]を選んだ場合: [設定] [ネットワークアップデート]を行って、ソフトウェアを更新してください。

[75] 仕様・ご注意

使用中の本体の温度上昇について

使用中、本体の温度がかなり上昇しますが、故障ではありません。特に、大音量で鳴らし続けると、本体キャビネットの天板や側板、底板はかなり(*)熱くなります。

このようなときは、キャビネットに触れないようにしてください。火傷などのけがの原因になります。

また、密閉した場所に置いて使用しないでください。温度上昇を防ぐため、風通しのよい所で お使いください。

[76] 仕様・ご注意

スピーカーショート防止について

スピーカー出力に異常な電流が流れたときは音声が小さくなるか、出なくなります。 これはスピーカーケーブルのショートが原因で、ハードディスクオーディオプレーヤーの保護 回路が働いている可能性があります。

この場合は、ハードディスクオーディオプレーヤーの電源を切ってください。 その後、スピーカーの接続をもう一度確認し、再度電源を入れてください。

[77] 仕様・ご注意

ハードディスクについて

内蔵ハードディスクについての重要なお願い

ハードディスクでは、大容量のコンテンツや長時間のコンテンツを保存したり、素早い頭出し 再生を楽しんだりできます。

大切なデータを失わないよう、次の点にご注意ください。

• ハードディスクオーディオプレーヤーに振動、衝撃を与えない。また、不安定な場所では使

^{*} 底板は触っていられないほどに熱くなることがあります。

用しない。

- 結露(露つき)の原因となるため、急激な温度変化(毎時10℃以上の変化)を与えない。
- ハードディスクオーディオプレーヤーを移動する場合は電源プラグをコンセントから抜くこと。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、以下を確認してください。
 - ハードディスクオーディオプレーヤーの電源を切ってから、1分以上待つこと。
 - LCD画面が消灯していること。
- 故障の原因となるため、お客様ご自身でハードディスクの交換や増設をしない。
- 何らかの原因でハードディスクが故障した場合は、データの修復はできません。
- ハードディスクは性質上長期的な記録場所として適していないため、一時的な記録場所としてご利用ください。

内蔵ハードディスクの修理について

- 修理または点検の際、不具合症状の発生や改善などの確認のために、必要最小限の範囲で ハードディスク上のデータを確認することがあります。ただし、タイトルなどのファイルを 弊社で複製および保存することはありません。
- ハードディスクの初期化または交換が必要となる場合は、弊社の判断で初期化を行わせていただきます。ハードディスクの記録内容はすべて消去されますのでご了承ください(著作権法上の著作物に該当するデータが発見された場合も含みます)。
- 弊社にて交換したハードディスクの保管や処分につきましては、弊社の責任のもとで、事業協力会社に作業を委託する場合を含め、第三者がハードディスク内の情報に不当に触れることがないように、合理的な範囲内での厳重な管理体制のもとで作業を行います。

記録内容の補償に関する免責事項

ハードディスクオーディオプレーヤーの不具合など何らかの原因で本製品内または外部メディア・記録機器などに記録ができなかった場合、不具合・修理など何らかの原因で本製品内または外部メディア・記録機器などの記録内容が破損・消滅した場合など、いかなる場合においても、記録内容の補償およびそれに付随するあらゆる損害について、弊社は一切責任を負いかねます。また、いかなる場合においても、当社にて記録内容の修復、復元、複製などはいたしません。あらかじめご了承ください。

ハードディスクオーディオプレーヤーのハードディスク内に保存されているコンテンツのコピー元であるコンピューター内のコンテンツについては、適宜バックアップをとっていただくことをおすすめします。

コピー元であるコンピューター内にコンテンツが残っていない場合は、ハードディスクオーディオプレーヤーのハードディスク内部のコンテンツをコンピューターにコピーしバックアップをとっていただくことをおすすめします。

ハードディスクオーディオプレーヤーを修理に出される場合は必ず上記対応を行ってください。

ハードディスクオーディオプレーヤーのハードディスク内コンテンツをコンピューターにコピーする方法は、「バックアップする」内の各トピックをご確認ください。

[78] 仕様・ご注意

使用上のご注意

電源コードを抜くときのご注意

ハードディスクオーディオプレーヤーがスタンバイモードになっていることを確認して、電源 コードを抜いてください。ハードディスクオーディオプレーヤーの動作中に電源コードを抜く と、内部データの消失や故障の原因となります。

その他

可燃性ガスのエアゾールやスプレーを使用しないでください。清掃用や潤滑用などの可燃性ガスをハードディスクオーディオプレーヤーに使用すると、モーターやスイッチの接点、静電気などの火花や高温部品が原因で引火し、爆発や火災が発生する恐れがあります。

本体のお手入れのしかた

キャビネットやパネル面の汚れは、柔らかい乾いた布でふいてください。シンナーやベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので使わないでください。

[79] 仕様・ご注意

商標について

- ATRAC、ATRAC3、ATRAC3plus、ATRAC Advanced Losslessおよびそれぞれのロゴはソ 二一株式会社の商標です。
- "DSEE"はソニー株式会社の登録商標です。
- SensMe™ および SensMe™ ロゴは、Sony Mobile Communications AB の商標または登録商標です。
- Microsoft およびWindows、Windows Vista、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標、または商標です。 本製品にはMicrosoftの知的財産権の対象である技術が含まれています。Microsoftから使用 許諾を得ることなく、この技術を本製品以外で使用または頒布することは禁じられています。
- MPEG Layer-3オーディオコーディング技術とその特許は、Fraunhofer IISおよび Thomsonから許諾されています。
- Mac、Mac OSおよびiTunesは米国および他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- iPad、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。「iPhone」の商標は、アイホン株式会社からライセンスを受け使用しています。
- IOSは、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに

基づき使用されています。

- Android、Google Play、YouTubeは、Google Inc. の商標または登録商標です。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Access® およびWi-Fi Alliance®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- Wi-Fi CERTIFIED™、WPA™、WPA2™ およびWi-Fi Protected Setup™ は、Wi-Fi Allianceのマークです。



• GracenoteはGracenote, Inc.の登録商標です。Gracenoteのロゴとロゴタイプ、および "Powered by Gracenote" ロゴはGracenote, Inc.の商標です。



T-1380008

その他、このヘルプガイドで登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

[80] よくある質問

全般

電源が自動的に切れる。

電源が自動的に入る。

<u>リモコンで操作できない。</u>

HAP Music Transferからファイルをコピーできない。

<u>ドラッグ&ドロップで音楽ファイルをコピーする方法がわからない。(Windowsの場合)</u>

<u>ドラッグ&ドロップで音楽ファイルをコピーする方法がわからない。(Macの場合)</u>

HDD Audio Remoteから操作できない。

動作が遅い。

[81] よくある質問

音・再生

音が出ない・乱れる。

八ム音またはノイズがひどい。

再生できない。

表示されない曲がある。

再生が停止した。

同じアルバムの曲が別々のアルバムに分かれてしまう。

別のアルバムの曲が一つのアルバムに登録されてしまう。

アルバムジャケット画像がコンピューターの音楽管理ソフトでの表示と異なる、または表示されない。

トラック名やアルバム名などがコンピューターの音楽管理ソフトでの表示と異なる、または表示されない。_

<u>音楽情報の取得、アルバムの統合、またはおまかせチャンネルの編集をしようとすると、エラーが表示され操作できない。</u>

<u>時間帯によってインターネットラジオが受信できない、または途切れやすい放送局や番組がある。</u>

TuneInを操作していると、「アカウント制限により、現在操作ができません。」と表示される。

[82] よくある質問

接続

WPSボタンを押したあと、コンピューターがネットワークに接続できなくなった。

<u>ネットワークに接続できない、接続が不安定になる。</u>

接続したい無線LANルーター/アクセスポイントが、接続可能なネットワークのリストに表示されない。

音楽ファイルのコピー、および登録に時間がかかる。

Wi-Fi (無線LAN) 機能をオフにしたい。

[83] よくある質問

ハードディスク

外付けハードディスクが認識されない。

コピーされない音楽ファイルがある。

<u>ハードディスクオーディオプレーヤーで一度使用した外付けハードディスクをコンピューター</u>で使用できない。

音楽ファイルを削除する方法がわからない。

<u>外付けハードディスクの情報がハードディスクオーディオプレーヤーに反映されない。</u>

後面のEXT端子に外付けハードディスクを接続すると、「フォーマットされていない外付け HDDが装着されました。フォーマットしますか?」と表示される。

[84] よくある質問

HAP Music Transfer/HDD Audio Remoteのヘルプ

HAP Music TransferまたはHDD Audio Remoteのヘルプは、 以下のウェブページから表示できます。

http://rd1.sony.net/help/ha/hap1/

[85] よくある質問

解決しないときは

<u>データベースの消去または設定の初期化を試す(スペシャルモード)</u>

お買い上げ時の状態に戻す

サポートサイト・問い合わせ窓口について

[86] 困ったときは・お問い合わせ

スタンバイ状態について

ハードディスクオーディオプレーヤーのスタンバイモードは、通常のスタンバイモードとネットワークスタンバイモードの2種類があります。

スタンバイモード

I/心ボタンを押すとスタンバイモードに入り、消費電力を抑えることができます。 (ネットワークスタンバイモードを設定していない場合のスタンバイモードです。ネットワーク経由での操作はできません。)

ネットワークスタンバイモード

スタンバイ中でもネットワーク機能が有効になっている状態です。 以下のような場合に便利です。

- HAP Music Transferアプリケーションで、コンピューターの音楽ファイルをハードディスクオーディオプレーヤーへコピーする。
- HDD Audio Remoteアプリケーションから、ハードディスクオーディオプレーヤーを起動 する。

ネットワークスタンバイモードは、 [設定] - [システム設定] - [ネットワークスタンバイ] メニューから設定します。

ご注意

• I/心ボタンを押して電源を切っても、お使いのコンピューターまたはスマートフォンやタブレットの音楽ファイルをハードディスクオーディオプレーヤーにコピーしているとき、ファイルの中身を解析しているときは、スタンバイ状態にはなりません。コピー対象のすべての音楽ファイルのコピーと解析が終わると、スタンバイ状態に入ります。

ヒント

• [オートスタンバイ] を [On] に設定し、無操作で再生を停止している状態が約20分続くと、自動的にスタンバイ状態またはネットワークスタンバイ状態に入ります(お買い上げ時の設定)。ただし、外部入力を選択している場合は、自動的にスタンバイ状態またはネットワークスタンバイ状態には入りません。

[87] 困ったときは・お問い合わせ

強制終了について

ハードディスクオーディオプレーヤーが画面上の操作に反応しなくなるなど、ごくまれに異常な状態になった場合は、強制的に電源を切ることができます。 通常は強制的に電源を切る必要はありません。

本体のI/Oボタンを5秒以上押したままにする。
 電源ランプが3回点滅し、電源が切れます。
 その後しばらくすると、スタンバイまたはネットワークスタンバイ状態になります。

ご注意

• 音楽ファイルのコピー中にこの操作を行うと、設定やコピー中のファイルが適切に保存、反映されないことがあります。

[88] 困ったときは・お問い合わせ

プロテクターについて

ハードディスクオーディオプレーヤー本体内部に異常を検出したときは、次のメッセージが約5秒間表示され、その後自動的にスタンバイ状態になります。

ご注意

- ネットワークスタンバイを設定していても、通常のスタンバイモードになります。
- 次に電源を入れたときは、音量が最小になります。

AMP PROTECTOR

ハードディスクオーディオプレーヤー内の温度が上がっています。電源を切り、通風孔をふさいでいるものを取り除き、もう一度電源を入れてください。

HDD PROTECTOR

ハードディスクオーディオプレーヤー内の温度が上がっています。電源を切り、本体を覆って

いる物を取り除き、本体を充分に冷ましてからもう一度電源を入れてください。

USB PROTECTOR

本体後面のEXT端子に異常な電流が流れています。電源を切り、接続を確認し、もう一度電源を入れてください。

CPU PROTECTOR

ハードディスクオーディオプレーヤー内の温度が上がっています。電源を切り、本体を覆っている物を取り除き、本体を充分に冷ましてからもう一度電源を入れてください。

[89] 困ったときは・お問い合わせ

その他のメッセージについて

ハードディスクオーディオプレーヤーに内蔵または外付けのハードディスクに異常を検出した ときは、次のメッセージが表示されます。

フォーマットを完了することができません。 HDDに問題が見つかりました。

外付けハードディスクが故障している可能性があります。別の外付けハードディスクをご使用ください。

再スキャンを完了することができません。HDDに問題が見つかりました。

次のいずれかが原因として考えられます。

- ハードディスクオーディオプレーヤーでサポートしていないファイルが保存されている。
- データベースに異常が発生した。
- 内蔵または外付けハードディスクが故障している。

これらのメッセージが表示され、解決できないときは、次の方法をお試しください。

- 外付けハードディスクをフォーマットしてからハードディスクを再スキャンしてください (*1) 。
- [スペシャルモード] から [データベースを消去する] を行ってからハードディスクを再ス キャンしてください。
- それでも問題が残る場合は、別の外付けハードディスクをご利用いただくか、「<u>お買い上げ</u>時の状態に戻す(工場出荷時設定)」を参考に、工場出荷時設定を行ってください(* 2)。

 $^{^{*1}}$ ハードディスクのフォーマットを行うと、外付けハードディスク内のファイルが消去されます。

^{*2} 工場出荷設定を行うと、ハードディスクオーディオプレーヤーで設定した内容と、内蔵ハードディスク内のファイルが消去されます。(お買い上げ時に内蔵ハードディスクに保存されていたサンプル曲は残ります。)

[90] 困ったときは・お問い合わせ

表示窓に新しいソフトウェアバージョンのお知らせが表示 されたときは

ネットワークアップデートによるハードディスクオーディオプレーヤーのソフトウェアの更新が可能な場合、画面に「ネットワーク上に新しいソフトウェアバージョンが見つかりました。今すぐアップデートを行いますか?後で行う場合は、「設定」メニューから「ネットワークアップデート」を選んでください。アップデートに関する詳細は、ソニーのホームページをご覧下さい。」、と表示されます。(お買い上げ時は、この通知を行う「ソフトウェアアップデート通知」が「On」に設定されています。)
 更新すると、ハードディスクオーディオプレーヤーの機能を最新にすることができます。

更新すると、ハードディスクオーディオプレーヤーの機能を最新にすることができます。 この場合、 [今すぐ行う] または [後で行う] のいずれかを選択して、ソフトウェアのアッ プデートを行ってください。

- [今すぐ行う]を選んだ場合:画面の指示に従ってソフトウェアを更新してください。
- [後で行う]を選んだ場合: [設定] [ネットワークアップデート] を行って、ソフトウェアを更新してください。

[91] 困ったときは・お問い合わせ

音楽ファイルについて

- ・ ハードディスクオーディオプレーヤーに音楽ファイルをコピーすると、画面の (コピー 中/登録中アイコン)の横に表示されるカウンター(コピーしたファイル数)が増えます。
- 音楽ファイルのコピーが完了すると音楽ファイルの解析、登録処理が開始します。ファイルの登録が完了すると、 (コピー中/登録中アイコン)のカウンター(コピーしたファイル数)が減ります。すべてのファイルの登録が完了するとカウンターは表示されなくなります。
- 音楽ファイルの解析中は (コピー中/登録中アイコン) が表示されます。

音楽ファイル数について(動作保証曲数)

ハードディスクオーディオプレーヤーは最大20,000曲の音楽ファイルの取り扱いをサポートしています。

[92] 困ったときは・お問い合わせ

サポートサイト・問い合わせ窓口について

ハードディスクオーディオプレーヤーの使いかたや修理について、電話やファックスで問い合わせることができます。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。 http://www.sony.jp/support/

使いかた相談窓口

- フリーダイヤル: 0120-333-020
 上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「306」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。
- 携帯電話・PHS・一部のIP電話: 050-3754-9577 上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「306」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。
- FAX: 0120-333-389

修理相談窓口

- フリーダイヤル: 0120-222-330
 上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「306」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。
- 携帯電話・PHS・一部のIP電話:050-3754-9599
 上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「306」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。
- FAX: 0120-333-389

ネットワークに接続する(インターネット設定)

有線LANまたはWi-Fi(無線LAN)でお使いのネットワークに接続します。 接続方法は複数あります。お使いのネットワークに合った方法で接続してください。

ヒント

- 有線で接続すると、より速く音楽ファイルをコピーできます。
 初めてコンピューターからハードディスクオーディオプレーヤーに音楽ファイルをコピーするときのように、大量のデータをコピーするときは、有線LANで接続することをおすすめします。
- 有線LANを設定すると、ハードディスクオーディオプレーヤーの無線LAN機能はオフになります。
 - 1. ホーム画面から「設定」 「ネットワーク設定」を選び、決定する。

- 2. [インターネット設定]を選び、決定する。
- 3. ネットワークへの接続方法を選び、決定する。
 - [有線LAN設定]の場合:自動接続、手動接続の2つの接続方法があります。
 - [無線LAN設定] の場合: WPSプッシュボタン方式での接続、アクセスポイントを指定しての接続、新しいアクセスポイントを追加しての接続、(WPS) PINコード方式での接続の4種類の接続方法があります。

接続方法について詳しくは関連項目の各トピックをご覧ください。

4. 画面の指示に従って、ネットワークに接続する。

ネットワーク設定を確認する(接続状態を確認する)

ハードディスクオーディオプレーヤーのネットワーク設定状態を確認します。 ネットワークの接続方法、有線/無線LANの接続状況、インターネットアクセス、ネットワークSSID、IPアドレスの設定、DNSの設定、MACアドレスなど、ネットワークの各種設定を確認することができます。

- 1. ホーム画面から [設定] [ネットワーク設定] を選び、決定する。
- 2. [接続状態を確認する]を選び、決定する。 各種ネットワークの状態が表示されます。確認が終わったら [閉じる] を選んで画面を閉じてください。

ネットワーク機器名を変更する(ネットワーク機器名)

ネットワーク機器名を編集できます。

- 1. ホーム画面から [設定] [ネットワーク設定] を選び、決定する。
- 2. [ネットワーク機器名] を選び、決定する。 現在のネットワーク機器名が表示されます。

- 3. ネットワーク機器名にフォーカスがある状態で、ジョグダイヤルを押し込む。 ネットワーク機器名の編集画面が表示されます。
- 4. 入力スペースでネットワーク機器名を編集する。 指定できるネットーワーク機器名は、半角英数字と記号で15文字までです。 文字の入力方法について詳しくは、「文字入力のしかた」をご覧ください。 編集が終わると手順3の画面に戻ります。
- 5. 希望のネットワーク機器名が表示されていることを確認できたら [OK] を選び、決定する。

編集したネットワーク機器名が登録されます。

ヒント

• 手順5で [キャンセル] を選んだり、BACKボタンを押したりすると、編集したネットワーク機器名は登録されません。

ハードディスクの状態を確認する(HDDの状態を確認する)

内蔵/外付けハードディスクの全容量、使用容量、空き容量を確認できます。

- 1. ホーム画面から「設定] 「HDD設定] を選び、決定する。
- 2. [HDDの状態を確認する] を選び、決定する。 内蔵または外付けハードディスクの状態が表示されます。確認が終わったら [閉じる] を選んで画面を閉じてください。

表示項目の詳細

内蔵ハードディスクと外付けハードディスクの情報をそれぞれ表示します。

内蔵HDD (HAP Internal)/外付けHDD (HAP External):

ボリュームラベルには、内蔵ハードディスク、外付けハードディスクの種別を表示します。外付けハードディスクのラベルは、外付けハードディスクが接続されていない場合 [非接続]、フォーマットされていない場合 [未フォーマット]、利用できない場合は [使用不可] と表示が変わります。外付けハードディスクの場合は、ファイルシステムも表示されます。

容量:

ハードディスクの全容量を表示します。

使用領域:

ハードディスクの使用済み容量を表示します。あらかじめ入っているサンプル曲やシステムが使用する領域があるため、音楽ファイルを何もコピーしていない状態でも、使用済み容量は0GBにはなりません。

空き領域:

ハードディスクの空き容量を表示します。

ヒント

- 外付けハードディスクのファイルシステムは、フォーマット後にext4形式となります。
- 外付けハードディスクを差し替えることで、複数台の外付けハードディスクを使用できます。

ハードディスクを再スキャンする(HDDを再スキャンする)

ハードディスクを再スキャンして、ハードディスクの中身とハードディスクオーディオプレーヤーで表示される内容を強制的に一致させることができます。

例えば、突然の停電など、予期せぬ理由で音楽ファイルの解析が中断した場合などに、ハードディスクオーディオプレーヤーで表示される内容と、実際のハードディスクの内容が食い違うことがあります。ハードディスクの再スキャンを行って、画面表示とハードディスクの差分を修正してください。

- 1. ホーム画面から [設定] [HDD設定] を選び、決定する。
- 2. [HDDを再スキャンする]を選び、決定する。 内蔵ハードディスクと外付けハードディスクの選択画面が表示されます。
- 3. [内蔵HDDを再スキャンする]、[外付けHDDを再スキャンする]または[外付けHDDを再スキャンする(差分)]を選び、決定する。 確認画面が表示されます。
- 4. [はい] を選び、決定する。 ハードディスクの再スキャンが始まります。
- 5. 完了したら、 [OK] を選び、決定する。

ご注意

• ハードディスクの再スキャン(差分スキャンを除く)を行うと、音楽情報を再取得します。 そのため、HDD Audio Remoteから操作したコンテンツ編集情報はリセットされます。た だし、プレイリスト情報(曲の再生回数、新規追加、HDD Audio Remoteから作成したプレイリスト)、お気に入り(♥)の情報、 おまかせチャンネル編集情報は保持されます。

- ハードディスクの再スキャンを開始すると、音楽ファイルの再生は停止します。
- 手順3で、外付けハードディスクが接続されていないときは、 [外付けHDDを再スキャンする] または [外付けHDDを再スキャンする(差分)] はグレーで表示され、選択できません。
- 再スキャン中はハードディスクオーディオプレーヤーの電源を切らないでください。
- 再スキャン中は外付けハードディスクを取りはずさないでください。
- 再スキャン中はハードディスクオーディオプレーヤーの操作ができなくなります。

ヒント

• 外付けハードディスクを一度ハードディスクオーディオプレーヤーに接続後、コンピュータ に直接接続して音楽ファイルの追加/削除を行い、再度ハードディスクオーディオプレー ヤーに接続した場合は、[外付けHDDを再スキャンする(差分)]を実行してください。再 スキャン (差分) では追加/削除されていない音楽ファイルに関する音楽情報、プレイリスト情報、お気に入り情報、おまかせチャンネル編集情報は保持されます。

外付けハードディスクをフォーマットする(外付けHDD をフォーマットする)

外付けハードディスクをフォーマットできます。 フォーマットすると、ハードディスク内のファイルが消去されます。 外付けハードディスクをフォーマットする場合は正しく接続されているか確認してください。

- 1. ホーム画面から [設定] [HDD設定] を選び、決定する。
- 2. [外付けHDDをフォーマットする] を選び、決定する。 確認画面が表示されます。
- 3. [はい] を選び、決定する。 フォーマットが始まります。
- 4. 完了したら「OK」を選び、決定する。

ご注意

• フォーマット後の外付けハードディスクのファイルシステムはext4となります。 ハードディスクオーディオプレーヤーでフォーマットした外付けハードディスクはコン ピューターでは使用できません。コンピューターで使用する場合はお使いのOSの取扱説明 書にしたがって、コンピューター側で再度フォーマットしてください。 フォーマット中はハードディスクオーディオプレーヤーの電源を切らないでください。

- フォーマット中は外付けハードディスクを取りはずさないでください。
- フォーマット中はハードディスクオーディオプレーヤーの操作ができなくなります。
- フォーマットを開始すると、音楽ファイルの再生は停止します。
- 外付けハードディスクが未接続の場合、手順2で [外付けHDDをフォーマットする] はグレーで表示され、選択できません。
- 外付けハードディスクをフォーマットすると、フォーマットする外付けハードディスクの データベースのみ消去されます。過去に使用したほかの外付けハードディスクの情報(デー タベース)は残ります。

外付けハードディスクを安全に取り外す(外付けHDDを 安全に取り外す)

ハードディスクオーディオプレーヤー後面のEXT端子に接続した外付けハードディスクを、安全に取り外すことができます。

- 1. ホーム画面から [設定] [HDD設定] を選び、決定する。
- 2. [外付けHDDを安全に取り外す]を選び、決定する。
- 3. 安全な取り外しのメッセージが表示されたら、[OK]を選び、決定する。
- 4. 外付けハードディスクを取り外す。

ご注意


- エラーが発生した場合は、ハードディスクプレーヤーの電源がスタンバイ状態のときに取り 外しを行ってください。
- 外付けハードディスクを取り外すときは、必ずスタンバイ状態で取り外すか、安全な取り外しを行ってください。上記いずれかを行わずに取り外すと、データが壊れる恐れがあります。
- 外付けハードディスクが未接続の場合、手順2で [外付けHDDを安全に取り外す] はグレーで表示され、選択できません。

DSEE機能を使う

DSEE機能を [Auto] (お買い上げ時の設定) に設定すると、圧縮音源に対しては、失われが

ちな高音域と消え際の微小な音の両方を、可逆圧縮を含むPCM音源に対しては、量子化で失われがちな消え際の微小な音を再現し、広がりのある自然な音質で再生します。

左図はDSEE機能を使用しない場合、右図はDSEE機能を使用する場合のイメージです。



ご注意

- 可逆圧縮を含むPCM音源に対しては、DSEEの微小な音を再現する機能のみが有効になります。DSD (DSDIFF、DSF) 形式のファイルには、DSEEの設定は反映されません。
- 外部入力端子に接続された音源にはDSEEの設定は反映されません。

ヒント

- DSEEとはDigital Sound Enhancement Engine(デジタルサウンドエンハンスメントエンジン)の略称で、ソニーが独自開発した高音域補完および微小音再現技術です。
 - 1. ホーム画面から「設定」 「オーディオ設定」を選ぶ。
 - 2. [DSEE] を選び、決定する。
 - 3. [Auto] を選び、決定する。 圧縮音源と可逆圧縮を含むPCM音源には、自動的にDSEE機能が有効になります。DSEE 機能を使って再生中は、DSEEランプが点灯します。

ヒント

再生中にオプションメニューからも設定できます。

トーンコントロールバイパス機能を使う(トーンコントロールバイパス)

トーンコントロールバイパス機能を [On] にすると、トーンコントロールを使わない設定となり、原音そのままを聞くことができます。

[Off] (お買い上げ時の設定)が設定されているときは、トーンコントロールで設定されている、低音(Bass)や高音(Treble)のゲインで再生します。

- 1. ホーム画面から [設定] [オーディオ設定] を選び、決定する。
- 2. [トーンコントロールバイパス]を選び、決定する。
- 3. [On] を選び、決定する。


ヒント

再生中にオプションメニューからも設定できます。


トーンコントロール機能を使う(トーンコントロール)

トーンコントロール機能を使って、低音(Bass)や高音(Treble)をお好みの値に設定することができます。低音と高音はそれぞれ – $10 \sim +10$ の間で調節します。

- 1. ホーム画面から [設定] [オーディオ設定] を選び、決定する。
- 2. [トーンコントロール] を選び、決定する。 トーンコントロール画面が表示されます。



3. もう一度ジョグダイヤルを押し込む。 トーンコントロール調節画面が表示され、低音(Bass)のつまみ(■)がフォーカスさ れます。



- 4. ジョグダイヤルを回して低音を調節し、押し込む。 トーンコントロール画面に戻ります。
- 5. ジョグダイヤルを回して高音(Treble)にフォーカスを移し、再度手順3、4の操作を行う。

低音、高音の設定が完了します。

ご注意

- 「トーンコントロールバイパス」が「On」のときは、設定できません。
- 低音(Bass) /高音(Treble) の周波数は設定にかかわらず固定です。

ヒント

再生中にオプションメニューからも設定できます。

ギャップレス再生機能を使う(ギャップレス再生)

ギャップレス再生機能を [Auto] に設定すると、曲間を空けずに再生できます。ライブやコンサートを収録したアルバムを再生するときに便利です。

ギャップレス再生は、DSD、WAV、AIFF、FLAC、ALAC、WMA Losslessのフォーマットの音楽ファイルに対して有効です。

- 1. ホーム画面から [設定] [オーディオ設定] を選び、決定する。
- 2. [ギャップレス再生]を選び、決定する。
- 3. ギャップレス再生の設定を、[Off]、[Auto]から選び、決定する。 選択した設定で曲間が調整されます。

メニュー設定の詳細

設定できるメニュー項目は以下のとおりです。

Off:

曲間の調整は行いません。音楽ファイルをそのまま再生します。

Auto:

曲間を空けずに再生を行います(お買い上げ時の設定)。

ご注意

- 現在再生中の曲と、次に再生する曲のファイルフォーマットによっては、ギャップレス再生 の設定をしていても、曲間が空く場合があります。
- ギャップレス再生機能は、アルバム内の曲をそのままの順番で再生した場合に有効になります。

ボリュームノーマライズ機能を使う(ボリュームノーマラ イズ)

ボリュームノーマライズ機能を [Auto] に設定すると、音楽ファイルをハードディスクにコピーおよび登録する際、曲やアルバムの録音レベルを解析し、曲やアルバムごとの音量の差異が軽減するように、自動的に調節します。 録音レベルの異なる複数のアルバムの曲をシャッフル再生するときでも、曲によって音量が大きすぎたり小さすぎたりということが軽減され、自然な音量変化で聞くことができます。

[Off] (お買い上げ時の設定) の場合は音量調節はされません。

- 1. ホーム画面から [設定] [オーディオ設定] を選び、決定する。
- 2. [ボリュームノーマライズ] を選び、決定する。
- 3. 「Auto] を選び、決定する。

ご注意

- ボリュームノーマライズ機能は、音楽ファイルを解析してGracenoteサーバーから音楽情報 を取得するため、ハードディスクオーディオプレーヤーがインターネットに接続されている 必要があります。
- 解析ができなかった音楽ファイルは音量調節されません。
- DSDファイルは音楽ファイルの解析に対応していないため、音量調節できません。

画面の言語を選ぶ(言語)

画面の言語は初期設定で選択しますが、以下の手順で後から変更することもできます。

- 1. ホーム画面から [設定] [システム設定] を選び、決定する。
- 2. [言語] を選び、決定する。
- 3. [English] (英語)、 [Español] (スペイン語)、 [Français] (フランス語)、 [Deutsch] (ドイツ語)、 [日本語] (お買い上げ時の設定) からお好みの言語を選び、決定する。

ヒント

• ハードディスクオーディオプレーヤーに登録された音楽情報は、言語設定では変更されません。

画面の明るさを調整する(画面の明るさ)

周囲の明るさに応じて、画面をお好みの明るさに調整することができます。明るさ設定を[オフ]にすると、DSEEランプは消灯します。

- 1. ホーム画面から [設定] [システム設定] を選び、決定する。
- 2. 「画面の明るさ」を選び、決定する。
- 3. メニューからお好みの項目を選び、決定する。

メニュー設定の詳細

設定できるメニュー項目は以下のとおりです。

オフ:

画面のバックライトやDSEEランプは消灯します。消費電力は設定項目の中で最も低くなります。

低:

画面のバックライトが暗くなり、消費電力も低くなります。

中:

画面のバックライトを中間の明るさに設定します。

高:

画面のバックライトが明るくなり、消費電力も高くなります。

最大:

画面のバックライトは最も明るくなります。消費電力は設定項目の中で最も高くなります(お 買い上げ時の設定)。

ご注意

- 電源ランプは、画面の明るさの設定が [オフ] であっても点灯します。
- ハードディスクオーディオプレーヤーを起動したときまたは画面操作を行なったときは、画面の明るさの設定が「オフ」でも、一定時間バックライトの明るさが「低」になります。
- 以下のいずれかの処理中は、画面の明るさの設定が [オフ] でも、 [低] の明るさで表示されます。
 - ソフトウェアアップデート中
 - ハードディスクのフォーマット中
 - ハードディスクの再スキャン中
 - お買い上げ時の状態に戻している間(工場出荷時設定実行中)
 - 操作のエラーなどを知らせる警告画面表示中

ネットワークスタンバイ機能を設定する(ネットワークス タンバイ)

ハードディスクオーディオプレーヤーがスタンバイ状態でも、ネットワークスタンバイ機能を [On] にすると、ネットワーク経由でハードディスクオーディオプレーヤーを起動したり、操作したりできます。

- 1. ホーム画面から [設定] [システム設定] を選び、決定する。
- 2. [ネットワークスタンバイ]を選び、決定する。
- 3. [On] を選び、決定する。

メニュー設定の詳細

設定できるメニュー項目は以下のとおりです。

On:

ハードディスクオーディオプレーヤーの電源がオフになっている場合でも、ネットワークにはつながった状態になり、HAP Music TransferやHDD Audio Remoteから、ネットワーク経由でハードディスクオーディオプレーヤーを起動したり、操作したりできます。また、ハードディスクオーディオプレーヤーの起動時間を短縮できます。

Off:

[On] のときよりも消費電力は低くなりますが、次に電源を入れてから起動するまでの時間が長くなります(お買い上げ時の設定)。

オートスタンバイ機能を設定する(オートスタンバイ)

オートスタンバイ機能を [On] に設定した場合、無操作で再生を停止している状態が約20分続くと、ハードディスクオーディオプレーヤーの電源が自動的に切れてスタンバイ状態に切り換わり、消費電力を抑えることができます。

- 1. ホーム画面から [設定] [システム設定] を選び、決定する。
- 2. 「オートスタンバイ」を選び、決定する。
- 3. [On] を選び、決定する(お買い上げ時の設定)。

ご注意

- 以下のいずれかの処理中は、オートスタンバイ機能は働きません。
 - ソフトウェアアップデート中
 - ハードディスクのフォーマット中
 - ハードディスクの再スキャン中
 - お買い上げ時の状態に戻している間(工場出荷時設定実行中)
 - スリープタイマー動作中
 - コンピューターから音楽データをコピー中
 - 外部入力再生中

ヒント

- オートスタンバイが動作するまでの時間が60秒を切ると、画面上に残り時間が表示されます。
- スタンバイ状態移行後は、リモコンまたは本体のI/①ボタンおよび
 ■IIボタン、またはHDD Audio Remoteから(ハードディスクオーディオプレーヤーがネットワークスタンバイ状態の場合のみ)ハードディスクオーディオプレーヤーを起動できます。

スリープタイマーを設定する(スリープ)

スリープタイマーの設定を行います。設定した時間が経つと、ハードディスクオーディオプ

レーヤーの電源を自動的に切ることができます。

- 1. ホーム画面から [設定] [システム設定] を選び、決定する。
- 2. [スリープ] を選び、決定する。
- 3. [Off] (お買い上げ時の設定)、[00:10]、[00:20]、[00:30]、[00:40]、 [00:50]、[01:00]、[01:30] または[02:00] からスリープタイマーが働くまで の時間を選び、決定する。

ご注意

- スリープタイマー設定後は、オートスタンバイ機能による自動電源オフは動作しません。
- スリープタイマーの設定時間が経過し電源が切れたあとでも、ハードディスクオーディオプレーヤーがネットワークスタンバイ状態であれば、HDD Audio Remoteから操作できます。
- スリープタイマー設定後に以下のいずれかの処理が行われた場合、スリープタイマーは働き ません。
 - ソフトウェアアップデートが開始された。
 - ハードディスクのフォーマットが開始された。
 - ハードディスクの再スキャンが開始された。
 - 手動でハードディスクオーディオプレーヤーの電源をオフにした。
 - お買い上げ時の設定に戻した(工場出荷時設定メニューを実行した)。
 - スリープタイマーをオフに設定した。

ヒント

- スリープタイマーが動作するまでの時間が60秒を切ると、画面上に残り時間が表示されます。
- 曲の再生中にオプションメニューから設定することもできます。

ソフトウェアの更新をお知らせする(ソフトウェアアップ デート通知)

ソフトウェア更新通知機能を [On] にすると、新しいソフトウェアの更新があった場合、ホーム画面上にお知らせします。

- 1. ホーム画面から [設定] [システム設定] を選び、決定する。
- 2. 「ソフトウェアアップデート通知」を選び、決定する。
- 3. [On] を選び、決定する(お買い上げ時の設定)。

システム情報を表示する(本体情報)

ソフトウェアのバージョン情報、ネットワーク機器名、有線LANまたは無線LANのMACアドレス、機器ID、ネットワークへの接続状況、ご利用のIPアドレス、内蔵ハードディスク、外付けハードディスクの空き容量など、ハードディスクオーディオプレーヤーのシステム情報を表示します。

- 1. ホーム画面から「設定」 「システム設定」を選び、決定する。
- 2. 「本体情報」を選び、決定する。
- 3. 内容の確認が終わったら「閉じる」を選び、決定する。

ソフトウェアライセンス情報を表示する(ソフトウェアライセンス)

ハードディスクオーディオプレーヤーに搭載のソフトウェアライセンス情報を表示します。

- 1. ホーム画面から [設定] [システム設定] を選び、決定する。
- 2. 「ソフトウェアライセンス」を選び、決定する。
- 3. 内容の確認が終わったら「閉じる」を選び、決定する。

お買い上げ時の状態に戻す(工場出荷時設定)

ハードディスクオーディオプレーヤーをお買い上げ時の状態に戻すことができます。ハードディスクオーディオプレーヤーで設定した内容と、内蔵ハードディスク内のファイルが消去されます。(お買い上げ時に内蔵ハードディスクに保存されていたサンプル曲は残ります。)

- 1. ホーム画面から [設定] [システム設定] を選び、決定する。
- 2. [工場出荷時設定] を選び、決定する。
- はい]を選び、決定する。
 初期化待ち画面が表示されます。
- 4. 初期化完了画面が表示されたら、 [OK] を選び、決定する。 初期化が完了すると、ハードディスクオーディオプレーヤーは自動的に再起動します。

ご注意

- 曲の再生中に工場出荷時設定を実行すると、音楽ファイルの再生は停止します。
- コンピューターから音楽ファイルをコピー中に工場出荷時設定を実行すると、コピーは停止 します。
- 一度ハードディスクオーディオプレーヤーにコピーした音楽ファイルを、工場出荷時設定を 実行したあとにハードディスクオーディオプレーヤーにもう一度コピーするときは、HAP Music Transferのコンテンツ設定画面で、バックアップした音楽ファイルを含むフォルダー をコピー元に設定し、コピー設定画面の[コピー済みファイル一覧]で[クリア]を選んで コピー履歴を消去したのち、自動または手動でコピーしてください。

ソフトウェアを更新する(ネットワークアップデート)

ソフトウェアのアップデートにより、ハードディスクオーディオプレーヤーの機能を最新にすることができます。

ネットワークアップデートを行うには、ハードディスクオーディオプレーヤーがインターネットに接続されている必要があります。

- 1. ホーム画面から [設定] [ネットワークアップデート] を選び、決定する。 未更新のアップデートがある場合、アップデート確認画面が表示されます。
- 2. アップデート確認画面で、現在のソフトウェアのバージョンと新しいバージョンを確認し、[OK] を選び、決定する。

ネットワークに接続し、新しいバージョンのソフトウェアのダウンロードを開始します。 ダウンロードが終わると自動的にインストールを開始します。

ダウンロードやインストールの進行状況は、画面に表示されます。

アップデートが完了すると、ハードディスクオーディオプレーヤーは自動的に再起動します。

ご注意

- ソフトウェアのアップデート中に、プレーヤーの電源を切ったり、LANケーブルを抜いたりしないでください。故障の原因になります。
- ソフトウェアのダウンロード中に、 [キャンセル] を選ぶと、アップデートをキャンセルできます。
- ソフトウェアのアップデートに失敗すると、アップデート失敗画面が表示され、再起動する ことがあります。
- 再生中にネットワークアップデートを行うと、再生は停止します。

電源が自動的に切れる。

- [オートスタンバイ] が [On] に設定されている場合、何も操作されない状態が約20分続くと、自動的に電源が切れます。
- スリープタイマーが設定されていると、設定した経過時間後に電源が切れます。
- 天板の上がふさがれていると、プロテクターが働き、自動的に電源が切れます。天板をふさいでいるものを取り除き、もう一度電源を入れてください。
- [ネットワークスタンバイ]が[On]に設定されている場合、HAP Music TransferまたはスマートフォンやタブレットにインストールされたHDD Audio Remoteからの音楽ファイルのコピーによって電源が入ります。音楽ファイルのコピーと登録が完了すると、自動的にハードディスクオーディオプレーヤーの電源が切れます。

電源が自動的に入る。

• [ネットワークスタンバイ]が[On]に設定されている場合は、HDD Audio Remoteを操作したり、HAP Music Transferが音楽ファイルのコピーを始めたりすると、ハードディスクオーディオプレーヤーの電源が入ります。

リモコンで操作できない。


- ハードディスクオーディオプレーヤーのリモコン受光部に向けて操作する。
- リモコンとハードディスクオーディオプレーヤーの間にある障害物を取り除く。
- リモコンの乾電池を新しいものに交換する。

HAP Music Transferからファイルをコピーできない。

- ハードディスクオーディオプレーヤーの電源が入っていることを確認してください。
- ネットワークの接続を確認してください。
- 音楽ファイルが保存されているコンピューターと、ハードディスクオーディオプレーヤーが 同じネットワークに接続しているか確認してください。
- ハードディスクオーディオプレーヤーが通常のスタンバイ状態のときは、HAP Music Transferからファイルをコピーできません。ネットワークスタンバイモードに変更してください。
- お使いのルーターが低消費電力モードになっていると、HAP Music Transferからファイル をコピーできない場合があります。この場合、お使いのルーターの低消費電力モードを無効 にしてください。詳しくはお使いのルーターの取扱説明書をご覧ください。
- ネットワークの環境によっては、HAP Music Transferの機器選択画面にハードディスク オーディオプレーヤーが表示されない場合があります。詳しくはHAP Music Transferのヘ ルプをご覧ください。
- ドラッグ&ドロップでのコピーをお試しください。詳しくは「<u>ドラッグ&ドロップで音楽</u> ファイルをコピーする方法がわからない。(Windowsの場合)」または「<u>ドラッグ&ドロッ</u> プで音楽ファイルをコピーする方法がわからない。(Macの場合)」をご覧ください。

ドラッグ&ドロップで音楽ファイルをコピーする方法がわからない。(Windowsの場合)

1. コンピューターのタスクトレイにある **■** (HAP Music Transferアイコン) からコンテキストメニューを表示し、 [HAPを参照] を選択する。



エクスプローラーが起動し、接続中のハードディスクオーディオプレーヤーの共有フォルダー(内蔵ハードディスクの場合は[HAP Internal]、外付けハードディスクが接続さ

れている場合は [HAP External]) が表示されます。

- 2. [HAP_Internal] (内蔵ハードディスクの場合) または [HAP_External] (外付けハードディスクの場合) を選び、音楽ファイルをコピーしたいフォルダーを開く。
- 別途表示したエクスプローラーからコピーしたい音楽ファイルをドラッグ&ドロップし、 ハードディスクオーディオプレーヤーにコピーする。

ご注意

- 「<u>再生できるオーディオファイルフォーマット</u>」に記載されている拡張子以外のファイルを コピーしても、リスト画面には表示されず、再生もできません。ハードディスクの容量を無 駄に使用することになります。
- HAP Music Transferで音楽ファイルのコピーと、ドラッグ&ドロップで音楽ファイルをコピーする操作を同時に行わないでください。
- スマートフォンやタブレットで音楽ファイルのコピーと、ドラッグ&ドロップで音楽ファイルをコピーする操作を同時に行わないでください。
- 複数のエクスプローラー(複数のコンピューター)からドラッグ&ドロップで音楽ファイル をコピーする操作を同時に行わないでください。

ドラッグ&ドロップで音楽ファイルをコピーする方法がわからない。(Macの場合)

1. コンピューターの Dock にある (HAP Music Transferアイコン) からコンテキストメニューを表示し、「HAPを参照」を選択する。



Finderが起動し、接続中のハードディスクオーディオプレーヤーの共有フォルダー(内蔵ハードディスクの場合は [HAP_Internal] 、外付けハードディスクが接続されている場合は [HAP_External])が表示されます。

2. [HAP_Internal] (内蔵ハードディスクの場合)または [HAP_External] (外付けハー

ドディスクの場合)を選び、音楽ファイルをコピーしたいフォルダーを開く。

3. 別途表示した Finder からコピーしたい音楽ファイルをドラッグ&ドロップし、ハード ディスクオーディオプレーヤーにコピーする。

ご注意

- 「<u>再生できるオーディオファイルフォーマット</u>」に記載されている拡張子以外のファイルを コピーしても、リスト画面には表示されず、再生もできません。ハードディスクの容量を無 駄に使用することになります。
- HAP Music Transferで音楽ファイルのコピーと、ドラッグ&ドロップで音楽ファイルをコピーする操作を同時に行わないでください。
- スマートフォンやタブレットで音楽ファイルのコピーと、ドラッグ&ドロップで音楽ファイルをコピーする操作を同時に行わないでください。
- 複数のFinder (複数のコンピューター) からドラッグ&ドロップで音楽ファイルをコピーする操作を同時に行わないでください。

HDD Audio Remoteから操作できない。

- ハードディスクオーディオプレーヤーの電源が入っていることを確認してください。
- ネットワークの接続を確認してください。
- HDD Audio Remoteをインストールしたスマートフォン/タブレットが、ハードディスク オーディオプレーヤーと同じネットワークに接続しているか確認してください。
- ハードディスクオーディオプレーヤーが通常のスタンバイモードのときは、HDD Audio Remoteから操作できません。ハードディスクオーディオプレーヤーをネットワークスタン バイモードに変更してください。
- お使いのルーターが低消費電力モードになっていると、HDD Audio Remoteでハードディスクオーディオプレーヤーが操作できない場合があります。この場合、お使いのルーターの低消費電力モードを無効にしてください。詳しくはお使いのルーターの取扱説明書をご覧ください。

動作が遅い。

• ハードディスクオーディオプレーヤーへの音楽ファイルのコピーや登録処理が行われている ときは、ハードディスクオーディオプレーヤーやHDD Audio Remoteからの操作が遅くな ることがありますが、故障ではありません。

音が出ない・乱れる。

- スピーカーが正しく接続されているか確認してください。
- リモコンのMUTINGボタンを押して消音機能を解除してください。
- ヘッドホンがつながれていないか確認してください。ヘッドホンが接続されていると、スピーカーから音は出ません。
- 入力端子が正しく選択されているか確認してください。
- 選んだ機器の入力端子に、正しく接続されているか確認してください。
- ハードディスクオーディオプレーヤーと接続先の機器の電源が入っているか確認してください。
- 音楽ファイルのサンプリング周波数やオーディオフォーマットが切り換わったときに、音が 途切れる場合があります。
- 再生できるすべてのファイルフォーマットにおいて、対応チャンネル数は2chとなります。2ch以外の曲は再生できません。
- DRM (Digital Rights Management: 著作権保護)対応の音楽ファイルは再生できません。
- 再生できるファイルフォーマットを確認してください。
- テレビやスピーカー、ビデオデッキ、カセットデッキなどの近くに設置している状態で使用 すると、雑音が入ったりすることがあります。
- OPTICAL IN端子、COAXIAL IN端子からの入力は、LPCM 2ch以外のフォーマットは再生できません。
- 外部入力選択時、 [LINE IN 1] および [LINE IN 2] を選んでいるときは、D/A DIRECT・LINE OUT端子からの出力はされません。
- 外付けハードディスクをお使いの場合、お使いの外付けハードディスクの性能によっては、 音飛びが発生する可能性があります。
- ・ ハードディスクオーディオプレーヤーは、音楽ファイルのコピーと解析処理を並行します。【】 (コピー中/登録中アイコン)が消えてからお使いください。
- ヘッドホンの両側、または片側から音が出ない場合、ヘッドホンのプラグを充分奥まで差し 込んでお使いください。

ハム音またはノイズがひどい。

- スピーカーが正しく接続されているか確認してください。
- ハードディスクオーディオプレーヤーに接続しているコードの断線など、コード類に不具合

がないか確認してください。

- 接続コードがトランスやモーターから離れているか、テレビや蛍光灯から離れているか確認 してください。
- テレビをハードディスクオーディオプレーヤーや他のオーディオ機器から離して設置してく ださい。
- プラグや端子が汚れている場合は、アルコールで少し湿した布で拭き取ってください。

再生できない。

- 次のような曲はグレーで表示され、再生できません。
 - ファイルの拡張子が再生に対応していても、2chではない曲
 - ハードディスクオーディオプレーヤーの解析により、再生不可能と判断された曲
- ファイルが壊れていたり、振動などでデータを正しく読めないときは、再生できません。
- お気に入り情報が
 に設定された曲は再生キューに入らなくなるため、アルバムを通して再生するときなどは、その曲だけ再生されなくなります。
 に設定された曲を再生するには、その曲を直接選び、再生してください。
- 2秒以下の長さの音楽ファイルは再生できません。

表示されない曲がある。

- お気に入りの設定を 🕼 に設定した曲は再生キューには表示されません。
- HAP Music TransferまたはスマートフォンやタブレットにインストールされたHDD Audio Remoteからの音楽ファイルのコピー機能を使わずにコピーした曲のファイルフォーマット が、ハードディスクオーディオプレーヤーでの再生に対応していない場合は表示されません。

再生が停止した。

- 曲の再生中に、外付けハードディスクをハードディスクオーディオプレーヤーから取りはず すと、再生は停止します。
- 曲の再生中にネットワーク経由でデータが消去された場合、再生は停止します。
- 再生中の曲のお気に入り情報を 👣 にすると、再生は停止します。

• 曲を再生中に、曲、アルバム、またはフォルダを削除すると、再生は停止します。再生中の 曲、アルバム、またはフォルダとは異なる曲を削除しても、再生は停止します。

同じアルバムの曲が別々のアルバムに分かれてしまう。

- 音楽ファイルに埋め込まれたアルバム名またはアルバムアーティスト名が異なっています。
 - HDD Audio Remoteから対象のアルバムを選択して、アルバム名およびアルバムアーティスト名が同じになるように編集してください。(編集方法についてはHDD Audio Remoteのヘルプを参照してください。)
 - コンピューターの楽曲管理ソフトで、同一のアルバムにしたい音楽ファイルすべてのアルバム名およびアルバムアーティスト名が同じになるように編集し、ハードディスクオーディオプレーヤーにコピー(*) してください。
 - コンピューターのタグ編集ソフトで、同一のアルバムにしたい音楽ファイルすべてのアルバム名およびアルバムアーティスト名が同じになるように編集し、ハードディスクオーディオプレーヤーにコピー(*)してください。ただし、コンピューターの楽曲管理ソフトを使用している場合は、楽曲管理ソフト上で問題が生じる場合があります。
- アルバム同士を統合して1つのアルバムにすることができます。 ホーム画面から [アルバム] を選び、該当するアルバムを選択した状態でジョグダイヤルを押し込んだままにして、 オプションメニューを表示します。オプションメニューの [アルバムを統合] を選んで統合 したいアルバムを選んでください。同じフォルダに属するアルバムのみが候補として表示されます。
- ホーム画面から [フォルダ] を選び、該当するフォルダを選択した状態でジョグダイヤルを押し込んだままにして、オプションメニューを表示します。オプションメニューの [ミュージック情報を取得] を選んで、表示される候補から適用したいものを選んでください。同じアルバム情報を持つ音楽ファイルが1つのアルバムとして認識されます。

別のアルバムの曲が一つのアルバムに登録されてしまう。

- アルバム名およびアルバムアーティスト名が同じになっているアルバムが複数あります。
 - HDD Audio Remoteから対象のアルバムのうち、別のアルバムにしたい音楽ファイルすべてのアルバム名またはアルバムアーティスト名を変更してください。(編集方法についてはHDD Audio Remote のヘルプを参照してください。)
 - コンピューターの楽曲管理ソフトで、別のアルバムにしたい音楽ファイルすべてのアルバム名またはアルバムアーティスト名を変更し、ハードディスクオーディオプレーヤーにコピー(*)してください。

^{*} HAP Music Transferは、設定しているコピー元フォルダー内のファイルに変更があると、次回コピー時に、変更されたファイルをハードディスクオーディオプレーヤーに再度コピーします。

- コンピューターのタグ編集ソフトで、別のアルバムにしたい音楽ファイルすべてのアルバム名またはアルバムアーティスト名を変更し、ハードディスクオーディオプレーヤーにコピー(*)してください。ただし、コンピューターの楽曲管理ソフトを使用している場合は、楽曲管理ソフト上で問題が生じる場合があります。

アルバムジャケット画像がコンピューターの音楽管理ソフトでの表示と異なる、または表示されない。

- 音楽管理ソフトによっては、アルバムジャケット画像を埋め込まないことがあります。この場合、ハードディスクオーディオプレーヤーは曲のタグ情報を用いてGracenoteサーバーからアルバムジャケット画像を取得するため、コンピューターの音楽管理ソフト上での表示と異なる場合があります。
 - HDD Audio Remoteから対象のアルバムを選択して、アルバムジャケット画像を編集してください。 (編集方法についてはHDD Audio Remoteのヘルプを参照してください。)
 - コンピューターのタグ編集ソフトで、アルバムジャケット画像を変更したい音楽ファイルすべてのアルバムジャケット画像を編集し、ハードディスクオーディオプレーヤーにコピー(*)してください。ただし、コンピューターの楽曲管理ソフトを使用している場合は、楽曲管理ソフト上で問題が生じる場合があります。

トラック名やアルバム名などがコンピューターの音楽管理 ソフトでの表示と異なる、または表示されない。

- 一部の音楽管理ソフトはWAVファイルなど一部のファイルフォーマットに対し、楽曲情報を埋め込みません。この場合は、音楽ファイルのタグ以外の情報を用いてGracenoteサーバーからトラック名やアルバム名を取得するため、コンピューターの音楽管理ソフト上での表示と異なる場合があります。
 - HDD Audio Remoteから対象のトラックやアルバムなどを選択して、トラック名やアルバム名などを編集してください。(編集方法についてはHDD Audio Remoteのヘルプを参照してください。)
 - コンピューターのタグ編集ソフトで、トラックやアルバムなどの情報を変更したい音楽ファイルすべてのトラック名やアルバム名などを編集し、ハードディスクオーディオプレーヤーにコピー(*)してください。ただし、コンピューターの楽曲管理ソフトを使用している場合は、楽曲管理ソフト上で

^{*} HAP Music Transferは、設定しているコピー元フォルダー内のファイルに変更があると、次回コピー時に、変更されたファイルをハードディスクオーディオプレーヤーに再度コピーします。

^{*} HAP Music Transferは、設定しているコピー元フォルダー内のファイルに変更があると、次回コピー時に、変更されたファイルをハードディスクオーディオプレーヤーに再度コピーします。

問題が生じる場合があります。

音楽情報の取得、アルバムの統合、またはおまかせチャン ネルの編集をしようとすると、エラーが表示され操作でき ない。

- (コピー中/登録中アイコン)が表示されている間は音楽情報を取得したり、アルバムを統合したり、おまかせチャンネルの編集をすることはできません。表示が消えてから実行してください。
- 音楽情報の取得やアルバムの統合、またはおまかせチャンネルの編集を開始してから (コピー中/登録中アイコン)が表示されたときは、これらの操作はできません。BACKボタンを押して操作をキャンセルし、表示が消えてから再度実行してください。

時間帯によってインターネットラジオが受信できない、または途切れやすい放送局や番組がある。

• サーバーの状態や時間帯によって、受信しづらい場合があります。時間帯を変えてお試しください。

TuneInを操作していると、「アカウント制限により、現在操作ができません。」と表示される。

• サーバー側の都合により、まれにこのような現象が起こることがあります。1日程度待ってから、再度お試しください。

^{*} HAP Music Transferは、設定しているコピー元フォルダー内のファイルに変更があると、次回コピー時に、変更されたファイルをハードディスクオーディオプレーヤーに再度コピーします。

WPSボタンを押したあと、コンピューターがネットワークに接続できなくなった。

• WPS (Wi-Fi Protected Setup) ボタンを使ってハードディスクオーディオプレーヤーを ネットワークに接続した場合、無線LANルーター/アクセスポイントの設定が自動的に変更 になり、結果、お使いのコンピューターがネットワークに接続できなくなることがありま す。この場合は、コンピューターの無線LAN設定を適宜変更してください。

ネットワークに接続できない、接続が不安定になる。

- 無線LANルーター/アクセスポイントの電源がオンになっていることを確認してください。
- ネットワークの接続と [設定] [ネットワーク設定] [接続状態を確認する] のメニューを確認してください。
- 壁の材質や電波の受信状況、ハードディスクオーディオプレーヤーと無線LANルーター/アクセスポイント間の障害物といったご利用環境により、通信距離が短くなることがあります。ハードディスクオーディオプレーヤーと無線LANルーター/アクセスポイントをできるだけ近くに設置してください。
- ハードディスクオーディオプレーヤーは、電子レンジ、Bluetooth、デジタル・コードレス機器など、2.4 GHzの無線周波数を使う複数の機器と、互いに干渉しあうことがあります。 ハードディスクオーディオプレーヤーをこれらの機器から離れた場所に移動するか、他機器の電源を切ってください。
- ハードディスクオーディオプレーヤーには無線LAN用アンテナが内蔵されています。通信に 影響しないように、スピーカーや他の機器とは離して設置してください。

接続したい無線LANルーター/アクセスポイントが、接続可能なネットワークのリストに表示されない。

- BACKボタンを押して1つ前の画面に戻り、もう一度 [アクセスポイントを選ぶ] を選んでください。
 - それでも接続したい無線LANルーター/アクセスポイントが表示されない場合は、 [新しい接続先を追加]を選んで、新しく無線LANルーター/アクセスポイントを追加してください。
- 無線LANルーターがステルスモードになっている可能性があります。お使いの無線LANルー

ターの設定を確認し、ステルスモードを解除してください。

音楽ファイルのコピー、および登録に時間がかかる。

- コンピューターからハードディスクオーディオプレーヤーに音楽ファイルをコピーするとき は、有線LANで接続することをおすすめします。
- 有線LAN接続の場合、ファイルコピー時間の目安としては、FLAC (44.1 kHz/16 bit) のファイルを10曲で約5分、3,000曲で約1日ほどかかります。
- 音楽ファイルのコピーはネットワークを経由するため、ルーターや他の機器、周りの電波状態、コンピューターの使用状況などに大きく影響を受けます。
- ハードディスクオーディオプレーヤーは、音楽ファイルのコピーと同時に解析も行います。 そのため、登録完了まで時間がかかることがあります。

Wi-Fi (無線LAN) 機能をオフにしたい。

• [ネットワーク設定] - [インターネット設定] で [有線LAN設定] を選んでください。有線LANが有効になり、Wi-Fi (無線LAN) 機能がオフになります。再度Wi-Fi (無線LAN)を有効にする場合は、 [インターネット設定] で [無線LAN設定] を選んでください。

外付けハードディスクが認識されない。

- ハードディスクオーディオプレーヤーは、ext4またはFAT形式のファイルシステムに対応しています。対応していないファイルシステムの場合、ハードディスクオーディオプレーヤーのフォーマット機能を使って、外付けハードディスクをフォーマットしてください。フォーマットができない場合、次の項目を確認してください。
 - 外付けハードディスクの接続に使用しているUSBケーブルがきちんと接続しているか、断線などがないか、確認してください。また、ケーブルの種類によっては接続が不安定となる場合があります。この場合は別のUSBケーブルをお試しください。
 - ハードディスクオーディオプレーヤーの電源を切り、外付けハードディスクを取りはずしてください。もう一度、外付けハードディスクを接続し、ハードディスクオーディオプレーヤーの電源を入れてください。
 - 外付けハードディスクをバスパワーで使用した場合、動作が不安定となる可能性があります。その場合は、外部電源を使用してください。

コピーされない音楽ファイルがある。

- コピー先に指定したハードディスクの容量がいっぱいになったため、コピーが止まった可能性があります。
- ファイルフォーマットが本機に対応していない可能性があります。HAP Music TransferおよびスマートフォンやタブレットにインストールされたHDD Audio Remoteからの音楽ファイルのコピー機能は、対象外の拡張子を持つファイルをコピーできません。
- コピー元の音楽ファイルやフォルダの読み出し属性が許可になっていない可能性があります。コピー元の音楽ファイルやフォルダを確認してください。

ハードディスクオーディオプレーヤーで一度使用した外付 けハードディスクをコンピューターで使用できない。

ハードディスクオーディオプレーヤーでフォーマットした外付けハードディスクをコンピューターに接続しても認識されません。コンピューターで使用する場合は、コンピューターで再度、フォーマットしてください。外付けハードディスクをコンピューターでフォーマットすると、音楽ファイルは消去されますのでご注意ください。

音楽ファイルを削除する方法がわからない。

- ハードディスクにコピーした音楽ファイルを削除するには、次の方法があります。
 - リスト画面または再生画面からオプション画面を表示し、[削除]の項目を選んで音楽ファイルを削除する。
 - コンピューターにインストールしたHAP Music Transferアプリケーションを使用して音楽ファイルを 削除する。

外付けハードディスクの情報がハードディスクオーディオ

プレーヤーに反映されない。

- ハードディスクオーディオプレーヤーが対応しているファイルシステムの外付けハードディスクを、初めてハードディスクプレーヤーに接続した場合、スキャンをする必要があります。メッセージに従ってスキャンを実行してください。スキャンを行っても反映されない場合は、以下のいずれかの方法をお試しください。
 - [スペシャルモード] から [データベースを消去する] を行ってから、再度ハードディスクの再スキャンを行う。
 - それでも問題が解決しない場合は、 [工場出荷時設定] を行ってから、再度ハードディスクの再スキャンを行う。 (*)
- 外付けハードディスクを一度ハードディスクオーディオプレーヤーに接続後、コンピュータ に直接接続して音楽ファイルの追加/削除を行い、再度ハードディスクオーディオプレー ヤーに接続した場合、内容が正しく反映されません。以下のいずれかの方法をお試しください。
 - 「外付けHDDを再スキャンする(差分)〕を行う。
 - 差分のみの再スキャンでは改善できない場合、 [外付けHDDを再スキャンする] を行う。
 - 上記2つの方法でも改善できない場合、 [スペシャルモード] から [データベースを消去する] を行ってから、再度ハードディスクの再スキャンを行う。
 - それでも問題が解決しない場合は、 [工場出荷時設定] を行ってから、再度ハードディスクの再スキャンを行う。 (*)
- * 「工場出荷時設定」を行うと、内蔵ハードディスク内のファイルもすべて消去されます。

後面のEXT端子に外付けハードディスクを接続すると、 「フォーマットされていない外付けHDDが装着されました。 フォーマットしますか? 」と表示される。

ハードディスクオーディオプレーヤーが対応していないフォーマットの外付けハードディスクを接続しています。その外付けハードディスクに保存されている音楽ファイルをハードディスクオーディオプレーヤーで再生することはできません。
ハードディスクオーディオプレーヤーでフォーマットを行うと、外付けハードディスクに保存されている音楽ファイルは削除されます。また、ハードディスクオーディオプレーヤー専用の外付けハードディスク(USBストレージ)としてフォーマットされるため、コンピューターなどの他の機器で使用できなくなります。

データベースの消去または設定の初期化を試す(スペシャルモード)

ハードディスクオーディオプレーヤーの不具合が解決しないときは、 [スペシャルモード] と呼ばれる機能を使ってみてください。

- 1. スタンバイ状態のとき、HOMEボタンを押しながら、_{I/}Uボタンを押す。 [スペシャルモード] 画面が表示されます。
- 2. [データベースを消去する] または [すべての設定を初期化する] を選ぶ。 データベースの消去または設定の初期化が完了したら、メッセージに従ってハードディス クオーディオプレーヤーを再起動してください。

表示項目の詳細

データベースを消去する:

ハードディスクのフォーマットを行うわけではなく、登録されている情報のみを消去します。 データベースの消去後はハードディスクの再スキャンを行なってください。データベースの消 去後はコンテンツが一切表示されず空になったように見えますが、実際にはコンテンツがハー ドディスク内に残っています。再スキャンを行なうことでコンテンツが再登録され、表示され るようになります。

すべての設定を初期化する:

すべての設定を初期化し、お買い上げ時の設定に戻します。

再起動する:

スペシャルモードを終了し、ハードディスクオーディオプレーヤーを再起動します。

お買い上げ時の状態に戻す

ハードディスクオーディオプレーヤーの不具合が解決しないときは、お買い上げ時の状態に戻 すことができます。

お買い上げ時の状態に戻す前に、ハードディスクのデータのバックアップを取ることをおすすめします。

サポートサイト・問い合わせ窓口について

ハードディスクオーディオプレーヤーの使いかたや修理について、電話やファックスで問い合わせることができます。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。 http://www.sony.jp/support/

使いかた相談窓口

- フリーダイヤル: 0120-333-020 上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「306」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。
- 携帯電話・PHS・一部のIP電話:050-3754-9577
 上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「306」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。
- FAX: 0120-333-389

修理相談窓口

- フリーダイヤル: 0120-222-330 上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「306」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。
- 携帯電話・PHS・一部のIP電話:050-3754-9599
 上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「306」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。
- FAX: 0120-333-389